



User manual

세부 항목
프로젝터

EL-331WT, EL-332KW 사용 설명서



- 제품 사용에 앞서, 본 사용설명서를 꼼꼼히 읽어 보시고 추후 참고를 위해 잘 보관하십시오.
- 설명서에 나와 있는 OSD 옵션과 그림들은 실제 제품과 약간의 차이가 날 수 있습니다.
- 이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

한국어

2016.01

특징 및 디자인

본 제품은 휴대성과 사용의 용이성 및 내구성을 염두에 두고 최첨단 기술로 설계되었습니다. 본 프로젝트는 내장 멀티미디어와 1,070만 색의 팔레트를 특징으로 하고 있으며, 매트릭스 액정 디스플레이(LCD) 기술이 적용되었습니다.

간편한 컴퓨터 시스템 설정

거의 모든 컴퓨터 출력 신호를 빠르게 감지하여 적용하는 멀티스캔 시스템을 갖추고 있으며 WUXGA 해상도까지 구현 가능합니다.

램프 제어

램프의 밝기를 선택할 수 있습니다.

다국어 지원 메뉴

26개 언어로 화면 메뉴 표시가 가능합니다. 지원되는 언어는 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 네덜란드어, 포르투갈어, 일본어, 중국어(간체), 중국어(번체), 한국어, 러시아어, 아랍어, 터키어, 핀란드어, 노르웨이어, 덴마크어, 인도네시아어, 헝가리어, 체코어, 카자흐스탄어, 베트남어, 태국어와 페르시아어 등입니다.

유용한 유지보수 기능들

램프 및 필터 유지보수 기능으로 보다 적절하고 보다 나은 관리가 가능합니다.

보안 기능

무단사용을 방지함으로써 정보 유출을 막아줍니다. 버튼 잠금(Key lock) 기능으로 제어판이나 리모컨 조작을 제한할 수 있습니다. PIN 코드 잠금 기능은 프로젝트의 무단 사용을 방지합니다.

자동 설정 기능

리모컨의 AUTO 버튼만 누르면 입력 소스 검색, 자동PC조정(AUTO PC adjust), 자동키스톤(AUTO Keystone) 등의 기능을 사용할 수 있습니다.

✓ 참고 :

- 이 설명서의 화면 메뉴와 이미지는 실제 제품과 약간 다를 수 있습니다.
- 이 설명서는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

컬러보드 기능

컬러 벽에 이미지를 투사할 때, 미리 설정된 4가지 색상 중에서 벽 색상과 유사한 색상을 선택하면 흰색 화면에 투사된 컬러 이미지에 가까운 색상의 이미지를 얻을 수 있습니다.

전원관리

전력 소모를 줄이고 램프의 수명을 유지시켜 줍니다.

페쇄자막 기능




프로그램 음향 또는 화면에 표시되는 다른 정보를 문자로 전달합니다. 본 기능을 켜고 채널을 전환 할 수 있습니다.

기능 및 디자인.....	2	시작.....	44
목차.....	3	대기 모드.....	44
안전 조작 지침.....	4	고도 설정.....	45
안전 지침.....	4	램프 제어.....	45
환기.....	8	조리개.....	45
정확한 설치.....	8	냉각팬.....	46
프로젝터 이동.....	9	페쇄자막 기능.....	46
렌즈 보호 링.....	9	버튼 잠금.....	47
안전가이드.....	10	단자.....	47
기타 구성품.....	11	사운드.....	47
부품 이름 및 기능.....	12	HDMI 설정.....	48
전면 / 상단.....	12	확장.....	49
후면.....	12	언어.....	49
하단.....	12	자동 설정.....	50
단자.....	13	키스톤.....	50
상단 제어판 및 표시등.....	14	로고.....	53
리모컨.....	15	보안.....	54
리모컨의 건전지 장착.....	16	전원관리.....	55
리모컨 작동 범위.....	16	네트워크.....	57
설치.....	17	출고시 기본값.....	58
프로젝터 설정.....	17	메모리 뷰어.....	59
조절 패드.....	18	슬라이드 설정.....	59
PC에 연결.....	19	슬라이드 전환 효과.....	59
비디오 장비에 연결.....	20	정렬 순서.....	59
오디오 장비에 연결.....	21	회전.....	60
USB와 무선 카드에 연결.....	22	최적.....	60
AC 전원 코드 연결.....	23	반복.....	60
기본 조작.....	24	적용.....	60
프로젝터 전원 켜기.....	24	정보.....	61
프로젝터 전원 끄기.....	25	네트워크 제어.....	62
OSD 사용방법.....	26	유용한 기능.....	74
메뉴 항목 개요.....	27	메모리 뷰어.....	74
줌 / 초점 기능.....	28	USB 표시 기능.....	76
자동 설정 기능.....	28	유지보수와 청소.....	79
키스톤 보정.....	29	경고 표시등.....	79
수평 / 수직 키스톤 보정.....	29	렌즈 청소.....	80
볼륨 조절.....	30	프로젝터 케이스 청소.....	80
메뉴 조작.....	30	필터 청소.....	80
리모컨 조작.....	31	필터 카운터 리셋 (초기화).....	81
입력 선택.....	33	램프 교체.....	81
표시.....	35	부록.....	83
자동 PC 조정.....	35	문제 해결.....	83
정밀 동기화.....	35	메뉴 트리.....	86
수평 위치.....	35	표시등 상태.....	90
수직 위치.....	36	호환되는 컴퓨터 화면.....	91
수평 크기.....	36	단자 구성.....	92
화면비율.....	36	치수.....	92
투사 방식.....	37	기술적인 사양.....	94
메뉴 위치.....	38	RS232 제어 모드.....	95
백그라운드 표시.....	38		
시스템.....	39		
컬러 조정.....	41		
이미지 모드.....	41		
컬러 조정 (PC 용).....	42		
컬러 조정 (Video, S-video, 컴포넌트).....	43		
설정.....	44		

안전 조작 지침

안전 지침

프로젝터를 안전하게 사용하는 방법을 아이콘으로 표시하였습니다. 매뉴얼을 읽으시기 전 아래의 기호를 숙지하여 주시기 바랍니다.



	주의	해당 아이콘 정보를 무시하면 잘못된 조작으로 인해 상해나 사망에 이를 수 있습니다.
	참고	해당 아이콘 정보를 무시하면 잘못된 조작으로 인해 상해나 재산 상의 손해를 당할 수 있습니다.
		해당 기호는 고전압의 위험성을 나타냅니다. 감전의 가능성이 있습니다.


본 프로젝터를 설치 및 조작하기 전에 본 설명서를 충분히 읽으시기 바랍니다.


본 프로젝트에는 많은 편리한 특징과 기능이 있습니다. 기능을 숙지하고 사용 시 제품을 최적의 상태로 유지할 수 있으며, 그렇지 않을 경우 제품의 수명을 단축 시키거나 고장, 화재 등의 사고를 일으킬 수 있습니다.

프로젝터가 제대로 작동하지 않을 경우, 본 설명서를 참고하여 작동 및 연결 방법을 확인한 후, 설명서 뒷부분의 "문제해결"에서 제안하는 방법을 시도해보십시오. 문제가 해결이 되지 않을 경우, 대리점 또는 서비스센터에 문의하여 주시기 바랍니다.

프로젝터의 램프는 소모성 제품입니다. 일정한 기간이 지난 뒤에는 밝기가 떨어질 수 있습니다. 설명서의 "프로젝터 전원 켜기" 및 "프로젝터 전원 끄기" 부분의 절차를 충실히 따라 주시기 바랍니다. 설명서의 "유지보수와 청소" 부분에 나와있는 설명에 따라 정기적인 보수 관리와 청소를 수행하십시오. 위 사항을 따르지 않을 경우, 프로젝트와 램프의 수명이 현격히 줄어들거나 짧은 사용 기간에도 제품이 손상될 수 있습니다.

	<p>주의</p> <p>감전의 위험이 있습니다. 제품을 열지 마십시오.</p>	
<p>참고: 감전 위험을 줄이려면 덮개(또는 뒷면)을 떼어내지 마십시오. 본 제품 내부에는 램프 교체를 제외하고 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 제품의 수리는 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 의뢰하십시오.</p>		

 본 제품은 고전압을 사용합니다. 감전의 위험이 있습니다.

 제품 부분 별 조작 및 유지보수에 관한 정보

참고



주의

안전수칙:


- 프로젝터는 반드시 잡지시켜야 합니다.
- 프로젝터의 렌즈는 강렬한 빛을 발산합니다. 렌즈의 빛을 직접 응시하지 마십시오. 시력에 손상을 입을 수 있습니다. 어린이들이 광선을 직접 응시하지 않도록 특히 주의하십시오.
- 프로젝터를 장시간 사용하지 않을 경우 AC 전원 플러그를 뽑습니다.
- 과부하로 화재나 감전의 위험이 있으므로 콘센트에 너무 많은 플러그를 꽂아 사용하지 마십시오. 전원 코드가 물체에 눌리지 않게 하십시오. 행인에 의해 전원 코드가 밟히고 손상될 수 있는 위치에는 프로젝터를 설치하지 마십시오.
- 프로젝터를 청소하기 전에 전원 플러그를 분리합니다. 프로젝터 청소 시 액체나 스프레이를 사용하지 마십시오. 젖은 천으로 프로젝터를 닦지 마십시오.
- 프로젝터에 부착된 레이블의 경고와 지시사항을 잘 따라 주십시오. 번개를 동반한 폭풍우 시, 또는 사람 없이 방치하거나 장시간 사용하지 않는 경우 플러그를 뽑아 주십시오. 이를 통해 번개 및 전력선 서지(surge)로 인한 파손을 예방할 수 있습니다.
- 제조사가 권장하지 않는 기타 구성품을 사용하지 마십시오. 위험의 원인이 될 수 있습니다.



주의

통풍구 주의사항:

- 프로젝터의 환기와 냉각이 이루어지도록 주위에 적절한 공간을 두십시오. 아래 그림에서 프로젝트에게 필요한 최소 공간을 참고하십시오. 본 프로젝터를 캐비넷 등과 같은 밀폐 공간에 배치하는 경우 반드시 최소한의 공간 요건을 충족해야 합니다.



- 프로젝터의 통풍구를 막지 마십시오. 방열이 잘 되지 않으면 제품 수명이 단축될 수 있으며 위험에 노출될 수도 있습니다.
- 프로젝터의 후면과 밀면의 슬롯과 구멍은 통풍을 위해 설계되었습니다. 안정된 작동 보장을 위해 프로젝트가 과열되지 않도록 하십시오.
- 통풍구를 천이나 다른 물건으로 덮지 마십시오. 침대, 소파, 양탄자 또는 다른 유사한 물체의 표면 위에 프로젝터를 놓아서 밀면의 통풍구를 막으면 안됩니다.
- 프로젝터를 적절한 환기가 이루어지지 않는 경우, 책장과 같은 밀폐된 공간에 설치해서는 안 됩니다.
- 어떠한 물체도 통풍구를 통해 프로젝트 안으로 들어가지 않게 하지 마십시오. 이들 물체가 고전압 부품을 건드리거나 부품을 단선시켜 화재나 감전으로 이어질 수 있습니다. 액체가 프로젝트에 튀지 않도록 하십시오.

안전 조작 지침



참고 :

프로젝터 설치 위치 관련 주의사항 :

- 프로젝터를 적절한 장소에 설치해야 합니다. 잘못된 설치는 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 우천이나 높은 습도의 영향을 받는 곳에 프로젝터를 설치하지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다. 프로젝터를 물 근처나 물이 될 수 있는 장소에 설치하지 마십시오. 프로젝터 위에 꽃병과 같이 물이 담긴 용기를 두지 마십시오.
- 제품의 고장이나 사고를 방지하기 위하여 부엌과 같이 그을음, 습기 또는 연기가 발생하는 장소에 프로젝터를 설치하지 마십시오. 프로젝터가 기름이나 화학물질과 접촉하는 경우 성능이 악화될 수 있습니다.
- 배기 파이프나 에어컨 근처에 프로젝터를 설치하지 마십시오.
- 라디에이터나 난방 파이프 근처에 프로젝터를 설치하지 마십시오.
- 본 프로젝터를 불안정한 트럭, 선반 또는 테이블에 올려놓지 마십시오. 본 프로젝터가 떨어져서 부상을 입힐 수 있으며 재산상의 손해를 일으킬 수 있습니다. 제조사가 권장하거나 프로젝터와 함께 구매한 카트 또는 선반만 사용하십시오. 벽면이나 천장에 장착하는 경우 제조사의 지시 사항을 준수해야 하며, 제조사가 승인한 장착 부품을 사용해야 합니다.
- 카트에 기기를 실은 경우에는 조심해서 이동해야 합니다. 갑자기 멈추거나, 무리한 힘을 가하거나, 울퉁불퉁한 표면으로 인해 기기와 카트가 뒤집힐 수 있습니다.

유럽 연합 (EU) 사용자를 위한 안내

아래에 표시된 마크와 재활용 시스템은 EU 국가에 적용되며 다른 지역의 국가에는 적용되지 않습니다.

본 제품은 재활용 또는 재사용될 수 있는 고급 재료와 부품으로 설계 및 제조되었습니다. 이 마크는 수명이 다한 전기 및 전자 기기, 배터리와 축전지를 가정 쓰레기와 분리하여 처리해야 함을 의미합니다.

참고 :

이 마크 아래에 화학물질 마크가 인쇄되어 있는 경우 해당 화학물질 마크는 배터리나 축전지에 일정 농도의 중금속이 포함되어 있음을 의미합니다.

여기에 포함되는 중금속은 다음과 같습니다. Hg: 수은, Cd: 카드뮴, Pb: 납.

유럽연합에서는 사용된 전기 및 전자 기기, 배터리, 축전지에 대해 별도의 수거 시스템이 갖추어져 있습니다.

위의 폐기물을 해당 지역 수거 / 재활용 센터를 통해 처리하셔서 환경보호에 도움을 주시기 바랍니다.



주의 :

수은이 포함되어 있습니다.

안전 취급 절차, 실수로 인한 파손 및 안전한 폐기 사항에 관해서는 다음의 사이트를 방문하시기 바랍니다.

ec.gc.ca/mercure-mercury/

해당 법률에 따라 폐기 혹은 재활용합니다.



참고 :


프로젝터 사용 시 주의 사항 :

- 잔류 이미지가 패널에 남아있을 수 있으므로 장시간 같은 이미지를 투사하지 마십시오. 이는 LCD 패널의 속성입니다.
- 프로젝트에 부착 된 태그에 표시된대로 전원을 사용합니다. 당신이 사용할 수 있는 전원 유형에 의문이있는 경우, 먼저 대리점이나 지역의 전력 회사에 문의하십시오.
- 유지보수를 위해 케이스를 열거나 제거하지 마십시오. 감전이나 다른 손상을 초래할 수 있습니다. 제품의 수리가 필요할 경우, 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 의뢰하십시오.
 - 다음의 경우, 플러그를 콘센트에서 뽑은 후 자격을 갖춘 서비스 직원에게 프로젝트의 서비스를 즉시 의뢰하십시오.
 - a. 전원 코드나 플러그가 파손되거나 닳은 경우.
 - b. 액체를 프로젝트 안에 흘린 경우.
 - c. 프로젝트가 비나 물기에 노출된 경우.
 - d. 프로젝트가 조작 설명서대로 조치했음에도 정상적으로 작동하지 않는 경우. 설명서에 설명된 조절 장치들만 조정해야 합니다. 다른 조절 장치들을 잘못 조정하는 경우 제품이 파손될 수 있으며 기술자가 프로젝터를 정상 상태로 복원하는데 많은 시간이 필요합니다.
 - e. 프로젝터를 떨어뜨리거나 케이스가 파손된 경우.
 - f. 프로젝트의 성능이 현저히 변화한 경우 유지보수 서비스가 필요합니다.
- 부품 교체가 필요한 경우 교체 부품이 제조사 승인 제품이며 교체 대상 부품과 사양이 동일 한지 확인합니다. 미승인 교체 부품은 화재, 감전, 또는 부상을 가져올 수 있습니다.
- 본 프로젝트에 대한 모든 서비스나 수리가 완료되면 프로젝트가 안전하게 작동하는지 확인할 수 있도록 서비스 기술자에게 안전 점검을 수행하도록 요청하십시오.

유럽 연합 (EU) 사용자를 위한 정보

화면에 이미지를 투사하는 장치이며, 국내 환경에 실내 조명으로 사용하기위한 것이 아닙니다.
지침 2009/125/EC.

미국 사용자를 위한 참고 사항

 본 제품에 포함된 램프에는 수은이 들어 있기 때문에 소속된 주 또는 연방의 법에 따라 재활용되거나 폐기되어야 합니다.

안전 조작 지침

환기



케이스의 통풍구는 공기순환과 과열방지를 위한 것입니다. 프로젝터의 정상 작동 유지와 과열을 방지하려면 통풍구를 막거나 덮지 말아야 합니다.

참고 :

통풍구에서는 뜨거운 공기가 배출됩니다. 프로젝터를 사용하거나 설치하는 경우 다음 주의 사항을 준수하십시오.

- 프로젝터 주변에 인화성 물질이나 연부 기를 두지 마십시오.
- 통풍구와 다른 모든 물체와의 거리는 최소 1m를 유지하십시오.
- 통풍구의 주변 부품, 특히 나사같은 금속 부품을 건드리지 마십시오. 프로젝터를 사용하는 동안 이 부분은 뜨겁게 가열됩니다.
- 프로젝터에 어떤 물건도 올려놓지 마십시오. 케이스에 올려놓은 물건이 손상되는 것은 물론 열에 의해 화재를 일으킬 수 있습니다.

냉각팬은 프로젝터를 냉각시키기 위한 것입니다. 팬의 회전 속도는 프로젝터 내부의 온도에 따라 달라집니다.








정확한 설치

프로젝터는 올바르게 설치해야 합니다. 잘못된 설치로 인해 램프 수명이 줄어들고 화재의 원인이 될 수 있습니다.

참고 :

아래 그림처럼 프로젝터를 설치하지 마십시오.




참고 :

천장 브라켓 설치 시 주의사항 :

- 설치 자격을 갖춘 기술자가 천장 마운트 브라켓을 설치하도록 합니다.
- 인가 받지 않은 판매점의 천장 마운트 브라켓 사용으로 인한 위험이나 손해는 제품 보증에서 제외됩니다.
- 사용하지 않는 천장 마운트 브라켓은 제거하도록 합니다.
- 파워 / 충격식 드라이버 대신 토크 드라이버를 사용하십시오.

프로젝터 이동

프로젝터를 옮기는 경우 조절식 다리를 접어 넣어 케이스의 손상을 방지하십시오. 프로젝터를 장시간 사용하지 않는 경우에는 적합한 박스에 보관하십시오.



참고 :

프로젝터를 옮기거나 운송하는 경우 주의사항 :

- 손상 또는 고장이 발생할 수 있으므로 프로젝터를 떨어뜨리거나 부딪히게 하지 마십시오.
- 프로젝터를 운반하는 경우, 적절한 운반 케이스를 사용하십시오.
- 부적절한 운반 케이스에 프로젝터를 넣은 상태로 택배나 다른 운송 서비스를 이용해서 프로젝터를 운반하지 마십시오. 이 경우, 프로젝트가 손상될 수 있습니다. 택배 또는 다른 운송 서비스를 이용한 프로젝트 운반에 관한 내용은 대리점에 문의하십시오.
- 프로젝트는 충분히 온도를 낮춘 후에 케이스에 넣어야 합니다.

프로젝터 취급 시 주의사항 :

프로젝터를 들어올리거나 이동하는 경우, 렌즈 또는 프로젝터 손상을 방지하기 위해 렌즈나 장식링을 잡지 마십시오.

프로젝터 취급 시 주의하십시오. 떨어뜨리거나, 외부의 힘을 받게 하거나, 물체를 위에 올려 놓지 마십시오.



참고 :





투사 렌즈는 수동입니다.




프로젝터 사용에 대한 주의사항 :

- 프로젝트가 작동 중일 때에는 렌즈를 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 어린이가 렌즈를 만지지 않게 하십시오.



렌즈나 주변부를 잡지 마십시오.



안전가이드

FCC 주의

참고 : 이 장비는 FCC 규정 제 15 부에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거 지역에 설치 시 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위한 것입니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않는 경우 무선 통신에 영향을 주는 전파 방해를 야기할 수 있습니다. 그러나 특정 방법에 의한 설치가 간섭의 제거를 보장하지는 않습니다. 만일 라디오나 텔레비전을 켜고 끌 때 수신에 지장을 받는다면 다음 조치들을 시도하여 해결해 볼 것을 권장합니다.

- 수신 안테나의 방향과 위치를 다시 조정합니다.
- 프로젝터와 수신기 (라디오나 텔레비전) 사이의 거리를 늘립니다.
- 프로젝터와 수신기를 서로 다른 회로의 콘센트에 각각 연결합니다.
- 도움을 위해 대리점이나 숙련된 라디오 / 텔레비전 기술자에게 문의합니다.

차폐 케이블을 사용하여 FCC 규정 제 15 부 B 에 명시된 B 급 제한을 준수해야 합니다.

본 설명서에서 명시하지 않는 한, 프로젝터를 변형시키거나 개조하지 마십시오. 이러한 변형이나 개조 발생 시, 프로젝터 사용에 제약을 받을 수 있습니다.


콘센트는 본 제품 가까이에 있어야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

프로젝터의 기타 구성품은 다음과 같습니다.

사용자용 제품 사용설명서 (CD)	AC 전원 코드	건전지로 작동되는 리모컨 (AAA 건전지 2 개)
	 <p>참고 : AC 전원 코드의 사양은 프로젝터 판매 지역에 따라 차이가 있습니다.</p>	
VGA 케이블	퀵 스타트 가이드	
		


부품 이름 및 기능

전면 / 상단



- ① 상단 제어판
- ② 초점 / 줌 (Zoom)
- ③ 램프 커버
- ④ 필터 (공기흡입구)
- ⑤ 투사렌즈
- ⑥ 리모컨 수신부 (전면)

후면




- ⑦ AC 전원 코드 포트
- ⑧ 단자
- ⑨ 리모컨 수신부 (후면)
- ⑩ 켄싱턴 락 (Kensington Security Slot)
- ⑪ 경고 표시등
- ⑫ 전원 표시등

⚠ 참고 :

- Kensington Security Slot 은 프로 젝터의 도난 방지를 위해 켄싱턴 잠 금 장치를 끼우는 구멍입니다.
- 켄싱턴 (Kensington) 은 아코 브랜 드 주식회사 (ACCO Brands Cor- poration) 의 등록상표입니다.

하단




- ⑬ 조절 패드
- ⑭ 배기구

⚠ 참고 :

통풍구 근처에 손이나 다른 물건을 두지 마십시오.

- 환풍부에 손이나 얼굴을 두지 마시고 저항이 없는 물체를 근처에 두지 마십시오. 화재나 손상을 입지 않기 위해 최소한 1 미터정도의 거리를 유지하십시오

단자



① LAN 단자

네트워크 제어를 사용할 때 메시 케이블을 이 단자에 연결하여 프로젝터를 조작합니다.

② USB-B 커넥터

"USB 표시 (USB display)" 기능을 사용할 때, 컴퓨터를 이 단자에 USB 케이블로 연결합니다.

③ USB-A 커넥터

메모리 뷰어 (Memory Viewer) 기능을 사용하는 경우, USB 메모리를 이 단자에 직접 삽입합니다.

④ HDMI / HDMI MHL 커넥터

HDMI 디지털 출력 신호나 HDMI MHL 디지털 출력 신호를 이 단자에 연결합니다.

⑤ VGA IN 2/VGA OUT 단자

- 컴퓨터 출력 신호를 이 단자에 연결합니다.
- 모니터 출력의 경우, ①로부터의 신호를 다른 모니터에 출력합니다.

⑥ VIDEO IN 단자

비디오 출력 신호를 이 단자에 연결합니다.

⑦모노 (좌 / 우) 단자

모노 (MONO) 오디오 신호 (단일 오디오 단자)는 MONO(L/R) 인터페이스에 연결되어야 합니다.

⑧ AUDIO OUT 단자

외부 오디오 장치를 이 단자에 연결합니다.

⑨ AUDIO IN 단자

PC의 오디오 신호를 이 단자에 연결합니다.

⑩ RS-232C

RS-232 기능을 사용하여 프로젝터를 작동할 때, 직렬 통신 신호를 이 단자에 연결합니다.

⑪ VGA IN1/YPbPr/S-Video IN

RGB, YPbPr, S-video 신호를 이 단자에 연결합니다.


⑫ 리모컨 수신부 (후면)

리모컨을 사용하여 프로젝터를 조작할 때 사용됩니다.

⑬켄싱턴 락 (Kensington Security Slot)


켄싱턴 락의 사용으로 프로젝터의 도난을 방지할 수 있습니다.

부품 이름 및 기능



- ① MENU(메뉴)
OSD 메뉴를 켜거나 끕니다.
- ② 화살표 ▲▼◀▶ /UP/DOWN/VOL+/VOL-(위 / 아래 / 볼륨높임 / 볼륨낮춤)
- OSD 메뉴에서 항목을 선택하거나 데이터를 조정합니다.
- " 디지털 줌 (Digital zoom) +/- " 모드에서 이미지를 조절합니다.
- 볼륨을 조절합니다.
- ③ POWER(전원)
프로젝터를 켜거나 끕니다.
- ④ AUTO(자동)
" 입력 소스 검색 (Input Source Search), " 자동 PC 조정 (AUTO PC Adjustment), " 자동 키스톤 (AUTO Keystone) " 등을 포함하는 자동설정 (AUTO Setup) 을 실행합니다.
- ⑤ OK
- OSD 메뉴로 들어갑니다.
- OSD 메뉴에서 옵션을 선택합니다.
- ⑥ INPUT(입력)
INPUT 메뉴를 열거나 닫습니다.
- ⑦ WARNING indicator(경고 표시등)
- 표시등이 빨간색으로 점멸하면 프로젝터의 내부 온도가 작동 가능 온도 범위를 초과했다는 의미입니다.
- 프로젝터의 전원에 이상이 있을 경우, 표시등에 빨간 불이 들어옵니다.
- ⑧ POWER indicator(전원 표시등)
- 프로젝터가 대기 모드일 때, 전원 표시등은 계속 빨간색으로 켜져 있습니다.
- 프로젝터가 작동 중인 동안 전원 표시등은 계속 초록색으로 켜져 있습니다.
- 프로젝터가 전원관리 모드일 경우, 전원표시등이 초록색으로 깜빡거립니다.
- 프로젝터가 냉각 모드일 경우, 전원표시등이 빨간색으로 깜빡거립니다.
- 프로젝터가 전원이 비정상인 경우, 전원 표시등이 계속 초록색 / 노란색으로 되어 있습니다.

리모컨



- ① POWER (전원)
프로젝터의 전원을 켜고 끕니다.
- ② INPUT(입력)
INPUT 메뉴를 열거나 닫습니다.
- ③ VGA
VGA 입력 소스를 선택합니다.
- ④ AUTO(자동)
자동 설정 모드를 시작합니다.
- ⑤ VIDEO(비디오)
비디오를 입력소스로 선택합니다.
- ⑥ HDMI
HDMI 1/HDMI 2(MHL) 입력 소스를 선택합니다.
- ⑦ MENU(메뉴)
OSD 메뉴를 열거나 닫습니다.

- ⑧ 화살표 ▲▼◀▶
- OSD 메뉴에서 항목을 선택하거나 데이터를 조정합니다.
- 디지털 줌 + 모드에서 이미지 표시 영역을 선택합니다.
- ⑨ OK
OSD 메뉴로 이동하거나 OSD 메뉴에서 옵션을 선택합니다.
- ⑩ IMAGE(이미지)
이미지 모드를 선택합니다.
- ⑪ KEYSTONE(키스톤)
키스톤 보정
- ⑫ SCREEN(화면)
화면 크기 조정 메뉴로 이동합니다.
- ⑬ LAMP
램프 모드를 선택합니다.
- ⑭ FREEZE(프리즈)
투사된 이미지를 정지시킵니다.
- ⑮ PATTERN(패턴)
프로젝터의 내장 테스트 패턴을 선택합니다.
- ⑯ INFO.(정보)
프로젝터의 현재 상태를 보여줍니다.
- ⑰ MUTE(음소거)
일시적으로 음소거를 실행합니다.
- ⑱ D.ZOOM +(디지털 줌 +)
이미지를 확대합니다.
- ⑲ D.ZOOM -(디지털 줌 -)
이미지를 축소합니다.
- ⑳ VOLUME +(볼륨 +)
볼륨을 높입니다.
- ㉑ VOLUME -(볼륨 -)
볼륨을 낮춥니다.
- ㉒ BLANK(블랭크)
화면에서 이미지를 잠시 닫습니다.
- ㉓ TIMER(타이머)
타이머 기능을 사용합니다.

USB 디스플레이를 할때나, 메모리뷰어, 네트워크 신호를 입력할때에 리모컨의 버튼이 정상작동을 하지 않습니다.

부품 이름 및 기능

리모컨의 건전지 장착

① 건전지 커버를 엽니다.



② 새 건전지를 장착합니다.



AAA 건전지 2 개
건전지의 양극과 음극에 따라 정
확한 방향으로 장착합니다. 건
전지 함의 단자에 건전지 2 개
극이 잘 접촉되도록 합니다.

③ 커버를 닫습니다.



안전한 조작을 위해 다음 규정을 따라주십시오.




- AAA 건전지를 사용합니다.
- 항상 건전지를 한 별로 교체하십시오.
- 새 건전지를 사용한 건전지와 섞어 사용하지 마십시오.
- 리모컨에 물이나 액체가 닿지 않게 하십시오.
- 리모컨을 습기나 열에 노출하지 마십시오.
- 리모컨을 떨어뜨리지 마십시오.
- 리모컨의 건전지가 누출된 경우, 완전히 닦아낸 후 새 건전지를 장착하십시오.
- 본 설명서에서 규정한 건전지와 다른 유형의 건전지를 사용하면 폭발의 위험이 있습니다.
- 사용한 건전지는 건전지에 표시된 안내에 따라 또는 거주 지역의 규정에 따라 폐기하십시오.

리모컨 작동 범위

리모컨을 프로젝터의 IR 리시버 (리모컨 수신부) 로 겨냥합니다.


리모컨의 최대 작동 범위는 프로젝터의 전면과 후면에서 15도의 각을 이루는 반경 6 미터에서 8 미터 이상의 직선 구역입니다.



프로젝터 설정

- 주변의 밝기가 투사된 이미지의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 최상의 이미지를 얻기 위해 주변의 밝기를 조절할 것을 권장합니다.
- 아래 그림의 수치는 대략적인 값입니다. 실제와는 차이가 날 수 있습니다.

XGA series




Screen Size			4:3 화면비율
화면크기 .[X]	폭	높이	거리
50"	1.016m	0.762m	0.455m
60"	1.219m	0.914m	0.552m
80"	1.626m	1.219m	0.748m
100"	2.032m	1.524m	0.943m

✓ 참고:

- 상단의 차트는 4:3 화면비율의 데이터를 표시합니다.

Screen Size			16:9 화면비율
화면크기 .[X]	폭	높이	거리
50"	1.107m	0.623m	0.498m
60"	1.328m	0.747m	0.605m
80"	1.771m	0.996m	0.817m
100"	2.214m	1.245m	1.030m

WXGA series



Screen Size			16:10 화면비율
화면크기 .[X]	폭	높이	거리
50"	1.077m	0.673m	0.484m
60"	1.292m	0.808m	0.587m
80"	1.723m	1.077m	0.796m
100"	2.154m	1.346m	1.004m

✓ 참고:

- 상단의 차트는 16:10 화면비율의 데이터를 표시합니다


Screen Size			16:9 화면비율
화면크기 .[X]	폭	높이	거리
50"	1.107m	0.623m	0.498m
60"	1.328m	0.747m	0.605m
80"	1.771m	0.996m	0.817m
100"	2.214m	1.245m	1.030m

설치

조절 패드

프로젝터를 스크린으로부터 수직으로 둡니다.

조절버튼을 누를때 앞으로 / 뒤로 버튼을 이용하여 프로젝터 앵글을 맞추고, 투사할 이미지를 스크린의 중앙에 맞추어 투사합니다.




PC 에 연결 (디지털 및 아날로그 RGB)

연결에 사용되는 케이블 :

- VGA 케이블
- 직렬 (Serial) 케이블 (크로스 유형)*
- HDMI 케이블 **
- HDMI 케이블 **

(* = 프로젝터에 기본으로 제공되지 않는 케이블)



장비에 케이블을 연결하기 전에 프로젝터와 모든 외부 장비의 전원 플러그를 뽑아 놓으십시오.


설치

비디오 장비에 연결

연결에 사용되는 케이블 :

- S-VIDEO 케이블 **
- Component 케이블 **
- VIDEO 케이블 *

(* 프로젝터에 기본으로 제공되지 않는 케이블)
(** 전용 케이블은 대리점에서 구입하실 수 있습니다.)



장비에 케이블을 연결하기 전에 프로젝터와 모든 외부 장비의 전원 플러그를 뽑아 놓으십시오.


오디오 장비에 연결

연결에 사용되는 케이블 :

- Audio 케이블 *

(* 프로젝터에 기본으로 제공되지 않는 케이블)


External audio devices



오디오 입력


오디오 출력

오디오 출력



오디오 출력

오디오 입력




오디오 케이블

(R) (L)
오디오 입력



참고 :

L(좌측용 케이블, 모노) 만 삽입되었을 경우, 좌우측 채널이 함께 연결됩니다.




장비에 케이블을 연결하기 전에 프로젝터와 모든 외부 장비의 전원 플러그를 뽑아 놓으십시오.

설치

USB 와 무선 카드에 연결 (USB-A 와 USB-B)

연결에 사용되는 케이블 :

- USB-A 혹은 USB-B 케이블 *
- (* 프로젝터에 기본으로 제공되지 않는 케이블)



장비에 케이블을 연결하기 전에 프로젝터와 모든 외부 장비의 전원 플러그를 뽑아 놓으십시오.

AC 전원 코드 연결

본 프로젝터에 사용되는 표준 전압은 AC 100 - 240V 이며 자동으로 입력 전압에 맞춰 프로젝터가 작동됩니다. 프로젝터는 중성 접지 케이블과 단상 전원 코드를 사용합니다.

다른 종류의 전원 코드를 사용하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다. 사용중인 전원 코드의 종류를 잘 모를 경우 공인 대리점이나 서비스 센터에 문의하십시오. 프로젝터의 전원을 켜기 전에 모든 외부 장치를 미리 연결하십시오.




참고:

전원 플러그를 꽂거나 뽑기 편하게 프로젝터를 콘센트 가까이 설치하십시오.

✓참고:

안전을 위해 프로젝터를 사용하지 않을 경우 AC 전원 코드를 뽑습니다. 프로젝터가 AC 그리드 전원에 연결되어 있고 대기 모드일 때는 적은 양의 전력이 소모됩니다.



AC 전원 코드를 프로젝터에 연결하십시오.



전원 코드에 대한 주의 사항

AC 전원 코드는 프로젝터를 사용하는 국가의 요구사항을 만족해야 합니다.

아래 그림을 보고 전원 플러그의 유형을 확인하십시오.

정확한 AC 전원 코드를 사용해야 합니다.

기본 제공된 AC 전원 코드가 AC 콘센트에 맞지 않는 경우 교체를 위해 대리점에 문의하십시오.

프로젝터 연결부	AC 전원 코드 연결
 <p>프로젝터의 전원 코드 커넥터에 연결하십시오.</p>	 <p>AC 전원 코드를 연결하십시오.</p>


✓참고:

- 잘못된 전원 코드를 사용하면 제품 성능에 영향을 미치거나, 심지어 감전이나 화재 같은 위험의 원인이 될 수 있습니다. 제품의 성능과 안전한 작동을 위해 기본 제공된 모델과 같은 모델의 전원코드를 사용하십시오.
- 호환되는 연결 케이블에는 AC 전원 코드, VGA 케이블, 오디오 케이블, 비디오 케이블 및 직렬 컨트롤 케이블 등이 있습니다.

기본 조작

프로젝터 전원 켜기

1. 전원을 켜기 전에, 모든 외부 장비 (컴퓨터, 카메라 등) 를 프로젝트에 연결합니다.
2. 프로젝트의 AC 전원 코드를 AC 전원 콘센트에 꽂으십시오. 전원 표시등에 빨간불이 들어옵니다.
3. 상단 제어판 또는 리모컨에서 전원 버튼을 누르십시오.
전원 표시등에 초록불이 들어오고 냉각팬이 작동하기 시작합니다.
4. 프로젝트에 PIN 코드가 설정되어 있으면 PIN 코드 입력 대화상자가 나타납니다. 아래의 지시에 따라 PIN 코드를 입력하십시오.



✓ 참고:



- “로고 선택(Logo Select)” 옵션이 "끄기(OFF)"로 설정되어 있는 경우, "환영(welcome)" 이미지는 나타나지 않습니다.
- "환영(welcome)" 이미지가 표시되는 동안에는 전원 끄기만 작동할 수 있습니다.

PIN 코드 입력

번호 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누르고 번호 입력을 위해 ► 버튼을 누른 후, 커서를 이동합니다. 입력한 번호는 "*" 로 표시됩니다. 잘못된 번호를 입력한 경우, 변경하고자 하는 번호로 커서를 이동하기 위해 ◀ 버튼을 누르고 올바른 번호를 선택하기 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

이 단계를 반복하여 3 자리 번호를 모두 입력합니다. 3 자리 번호를 입력 후, 커서를 Set 으로 이동합니다. ENTER 버튼을 누르면 프로젝트 사용 준비가 완료됩니다.

틀린 비밀번호를 입력한 경우, "***" 로 표시된 비밀번호가 빨간색으로 변합니다. 정확한 번호로 다시 입력하십시오



Move the cursor to Set button, then press the OK button.



비밀번호 (PIN) 란 ?

비밀번호 (PIN) 는 해당 번호를 알고 있는 사람을 식별하기 위한 개인식별 (ID) 코드입니다. 비밀번호 (PIN) 를 설정하면 프로젝트의 무단 사용을 방지할 수 있습니다.


비밀번호 (PIN 코드) 는 3 자리 숫자로 되어 있습니다. PIN 코드로 프로젝터를 보호하기 위한 자세한 설명은 54 쪽에서 설정메뉴의 PIN 코드 잠금 기능을 참고하십시오.

비밀번호 (PIN) 사용 관련 주의사항

정확한 비밀번호 (PIN) 를 입력하지 않으면 비밀번호가 설정된 프로젝터를 작동할 수 없습니다. 비밀번호 (PIN) 를 설정한 후에는 관련 기록을 안전한 장소에 보관하여 주십시오. 비밀번호를 잊어버렸거나 분실하였을 경우 대리점이나 서비스센터에 문의하여 주십시오.

프로젝터 전원 끄기

1. 상단 제어판 또는 리모컨에서 전원 버튼을 누르면, "Power off?(전원을 끄까요?)" 라는 메시지가 표시됩니다.
2. "Power off?" 메시지가 나타나면 4초 뒤에 전원 버튼을 다시 누릅니다. 냉각팬이 작동되는 동안 전원 표시등이 빨간색으로 깜빡거립니다. (냉각팬의 소음 정도와 속도를 설정할 수 있습니다.) 냉각팬이 작동을 멈출 때까지 전원 플러그를 분리하지 마십시오. 이를 지키지 않을 경우 프로젝트의 수명 단축, 전원 공급 불능 및 이상 작동이 발생할 수 있습니다.
3. 프로젝트가 충분히 냉각되어 다시 사용할 준비가 되면 전원 표시등이 깜빡거리는 것을 멈춥니다.



"Power off?(전원을 끄까요 ?)" 라는 메시지가 4 초후 사라집니다.



램프 수명을 유지하기 위해 프로젝터를 끈 다음 끄려면 최소 5분 이후 꺼야 합니다.

프로젝터를 장시간 계속 작동시키지 마십시오. 램프의 수명 유지를 위해 프로젝터를 적어도 24 시간마다 한번 전원을 끄고 약 1 시간 동안 사용을 중단합니다.

✓ 참고:

- "자동 시작 (On Start)" 기능을 "켜기 (On)"로 설정한 경우, AC 전원 코드를 AC 콘센트에 연결하면 프로젝트가 자동으로 켜집니다. (44쪽을 참고하십시오.)
- 냉각팬의 속도는 프로젝트 내부 온도에 따라 다릅니다.
- 프로젝트가 완전히 식을 때까지 상자에 넣지 마십시오.
- 전원 표시등이 깜빡거리거나 빨간색으로 바뀌었다면 해결방법을 위해 "표시등 상태"를 참고하십시오. (90쪽을 참고하십시오.)
- 램프가 충분히 냉각되면 전원 표시등이 깜빡거립니다. 이 때에는 프로젝트의 전원을 켜지 마십시오. 전원표시등의 불빛이 빨간색으로 바뀐 후에 프로젝트의 전원을 켜십시오.
- 프로젝터를 끈 후에는 전원 코드를 콘센트에서 분리하여 주십시오. 냉각팬이 작동을 멈춥니다.
- 프로젝트의 전원을 다시 켤 수 있는 상태가 되면 전원표시등에 빨간 불이 들어옵니다. 전원이 꺼진 직후 AC 전원 코드를 뽑는 경우보다, 팬 냉각을 위한 정상 전원 차단 처리가 완료되는 경우가 다시 시작하기 위해 기다리는 시간 단축에 더 유리합니다.

기본 조작


OSD 사용방법

화면에 표시되는 메뉴에서 프로젝터를 조정하거나 설정할 수 있습니다.


메뉴는 다층구조로 되어 있습니다. 각각의 메인 메뉴는 여러 하위 수준의 메뉴로 나뉘어지고, 각각의 하위 메뉴는 여러 하위 메뉴로 다시 나뉘어집니다.

프로젝터 조정과 설정 절차에 관해서는 사용설명서의 해당 부분을 참고하십시오.

후면 제어판




리모컨




1. 상단 제어판 또는 리모컨에서 MENU 버튼을 누르면 OSD가 표시됩니다.
2. 주메뉴의 항목 하나를 선택하기 위해 ▲▼ 버튼을 누른 후, 부메뉴로 들어가기 위해 ► 버튼이나 OK 버튼을 누릅니다.
3. 필요한 부메뉴를 선택하려면 ▲▼ 버튼을 누르고 옵션 설정이나 입력을 위해서는 OK 버튼을 누르거나 ► 버튼을 누릅니다.
4. 설정을 선택하거나 옵션을 검색하려면 ▲▼ 버튼을 누르고 항목을 실행하고 나가려면 OK 버튼을 누릅니다.
5. 주 메뉴로 돌아가려면 ◀ 버튼을 누릅니다. OSD에서 나가려면 리모컨이나 제어판의 MENU 버튼을 누릅니다.

OSD 메뉴



메뉴 항목 개요



- ① Display 메뉴
 - VGA 형식에 맞춰 매개 변수를 조정하기 위하여 자동 PC 조정 (Auto PC Adjust), 정밀 동기화 (Fine sync.), 수평 및 수직 위치 (H/V position), 수평 크기 (H size) 를 선택하십시오 .
 - 화면비율 : 정상, 와이드스크린, 전체화면, 어드밴스드
 - 투사 방식 : 전면 투사, 후면 투사, 천장 / 전면 투사, 천장 / 후면 투사, 자동 천장 / 전면 투사, 자동 천장 / 후면 투사를 선택하십시오 .
 - 메뉴 위치 : 화면에서 화면메뉴 표시위치를 설정하십시오 .
 - 백그라운드 표시 : 투사 화면에서 백그라운드 색을 설정하십시오 .
 - 시스템 : 입력 소스와 호환이 되는 시스템 신호 형식을 선택하십시오 .
- ② 컬러 조정 메뉴

이미지 선택 (Select) 메뉴에서 선택 가능 옵션은 다이내믹 (Dynamic), 정상 (Normal), 시네마 (Cinema), 칠판 (Blackboard) (초록색), 컬러보드 (Colorboard), 사용자 이미지 (User Image) 등입니다 .

 - AV 신호 입력을 위해 사용 가능한 색상 조정 옵션은 명암 (Contrast), 밝기 (Brightness), 색 온도 (Color Temp), 화이트 밸런스 (빨강 / 초록 / 파랑), 화질 (Sharpness) 등입니다 .
 - PC 신호 입력을 위해 사용 가능한 색상 조정 옵션은 명암, 밝기, 색온도 (Color Temp), 화이트 밸런스 (백색, 초록색, 청색), 화질 등입니다 .
- ③ 설정 메뉴

프로젝터 기본 기능 조작의 구성 시작, 대기 모드, 고도 설정, 램프 제어, 냉각팬, 페쇄자막 기능, 버튼 잠금 (Key lock), 조리개, 단자, 사운드 및 HDMI 설정 .
- ④ 확장 메뉴

사용 가능한 조정 옵션은 언어 (Language), 자동설정 (Auto Setup), 키스톤 (Keystone), 로고 (Logo), 보안 (Security), 전원관리 (Power Management), 필터카운터 (Filter Counter), 테스트 패턴 (Test pattern), 네트워크, 출고시 기본값 (Factory Default) 등입니다 .
- ⑤ 메모리 뷰어 메뉴


슬라이드 설정 (Set slide), 슬라이드 전환 효과 (Slide transition effect), 정렬순서 (Sort order), 회전 (Rotate), 최적 (Best fit), 반복 (Repeat), 적용 (Apply) 등의 매개 변수를 선택하십시오 .
- ⑥ 정보 메뉴

프로젝터에 관한 정보 표시

기본 조작

줌 / 초점 기능


포커스 링을 조절하여 이미지 포커스를 맞춥니다. 상단 제어판 또는 리모컨에서 ZOOM/ FOCUS 버튼을 누릅니다.




자동 설정 기능

상단 제어판이나 리모컨의 AUTO 버튼을 눌러 확장 (Expand) 메뉴의 자동 설정에서 맞춰 놓은 설정을 자동 실행시킵니다. (입력 검색 (Input Search), 자동 PC 조정 (Auto PC Adj.), 자동 키스톤 (Auto Keystone) 포함)

상단 제어판



리모컨



키스톤 보정

"수직 키스톤보정"으로 이미지 키스톤 왜곡을 보정할 수 있습니다. 투사 이미지의 키스톤 왜곡을 수동으로 보정하려면 아래의 단계를 따르십시오.

리모컨에서 KEYSTONE 버튼을 누릅니다. 대화상자에는 수평 / 수직 키스톤 (H/V Keystone), 모서리 보정 (Corner correction), 굴곡보정 (Curved correction), 수치초기화 (Reset value) 등이 포함되어 있습니다. ▲▼◀▶ 버튼을 눌러 키스톤왜곡 보정을 시작합니다.

키스톤 보정을 위한 설정을 저장할 수 있습니다.


수평/수직 키스톤 (H/V Keystone).....수평 또는 수직 키스톤 왜곡이 나타날 때 투사 이미지를 보정합니다.

모서리 보정 (Corner Correction).....화면의 4개의 모서리에 키스톤 왜곡 발생 시, 투사 이미지를 보정합니다.

굴곡 보정 (Curved Correction).....프로젝터에 투사된 이미지가 선이 고르지 않거나 수직 및 수평으로 굽어져 있는 경우 이미지를 보정합니다.

수치 초기화 (Reset Value).....보정 값을 출고시 기본값으로 복원합니다.

리모컨



수평 / 수직 키스톤 보정

- 키스톤 보정이 없을 경우 화살표는 흰색이 됩니다.
- 화살표가 키스톤 보정 방향을 나타낼 경우 빨간색으로 변합니다.
- 키스톤 보정이 최대치에 이르면 화살표가 사라집니다.
- 키스톤 보정이 표시되고 있을 때 보정 버튼을 다시 누르면 키스톤 보정이 취소됩니다.
- 조정 가능한 범위는 신호 입력 소스에 따라 달라질 수 있습니다.

H/V Keystone
Corner correction
Curved correction
Reset value

기본 조작

볼륨 조절

완벽한 조절을 위해서는 리모컨으로 직접 조절할 것을 권장합니다.

볼륨


리모컨의 Volume +/- 버튼을 눌러 볼륨을 조절합니다.

음소거 (MUTE)

리모컨의 음소거 (MUTE) 버튼을 눌러 "ON" 을 선택하면, 일시적으로 사운드를 끌 수 있습니다. 음소거 버튼을 다시 눌러 "OFF" 를 선택하면 음소거 기능이 해제됩니다.

음소거 기능은 오디오 출력 인터페이스에서도 적용됩니다.

리모컨





메뉴 조작

1. 상단 제어판이나 리모컨의 MENU 버튼을 누르면 OSD가 나타납니다. ▲▼버튼을 눌러 설정 메뉴로 이동 후, OK 또는 ►버튼을 누릅니다.
2. ▲▼버튼을 눌러 Sound 를 선택하고 OK 또는 ►버튼을 눌러 볼륨조절을 시작합니다.
3. ▲▼버튼을 눌러 Volume 또는 Mute를 선택합니다.

Volume.....▲ 버튼을 눌러 볼륨을 높입니다.
 ▼ 버튼을 눌러 볼륨을 낮춥니다.
 Mute.....▲▼ 버튼을 눌러 On 또는 Off 로 전환합니다.

4. OK 버튼을 눌러 선택합니다.

Sound 메뉴



리모컨 조작

자주 사용하는 기능들은 리모컨을 사용하십시오.

정지 (FREEZE)

화면에서 이미지를 정지시키고 오디오를 끄려면 리모컨의 FREEZE 버튼을 누르십시오. 화면에 Freeze 아이콘이 표시됩니다. 기능을 해제하려면 FREEZE 버튼이나 다른 아무 버튼이나 누르면 됩니다.

그러면 이미지가 다시 재생되고 사운드로 복원됩니다.

음소거 (MUTE)

사운드를 끄려면 리모컨에서 MUTE 버튼을 누릅니다. 음소거 기능을 해제하려면 MUTE 나 VOLUME +/- 버튼을 누릅니다.

볼륨 +/- (VOLUME +/-)

볼륨을 높이거나 낮추려면 리모컨에서 VOL- UME +/- 버튼을 누릅니다.

이미지 (IMAGE)

리모컨에서 IMAGE 버튼을 눌러 필요한 이미지 모드를 선택합니다.

램프 (LAMP)

화면의 밝기를 변경하려면 리모컨의 Lamp 버튼을 누르십시오..



Normal....정상 밝기



Economical.....밝기를 줄여 에너지 소비를 줄입니다. 램프의 수명을 연장시킬 수 있습니다.


정보 (INFO.)

리모컨의 INFO. 버튼을 누르면 투사된 이미지의 정보와 프로젝터의 작동 상태가 표시됩니다.

블랭크 (BLANK)

리모컨에서 BLANK 버튼을 누르면 기존 이미지 대신 공백의 화면이 나타납니다. 기존 이미지 화면으로 돌아가려면 BLANK 버튼이나 다른 임의의 버튼을 누르면 됩니다.

BLANK 버튼을 누를 때마다 화면이 아래와 같이 바뀝니다.




다른 버튼 조작이 없으면 2 초 후 BLANK 가 사라집니다.

BLANK → 정상 → BLANK → 정상 →

✓ 참고 :

다른 버튼의 설명을 위해서는 다음 페이지를 참고하십시오.

리모컨



기본 조작

타이머 (TIMER)

리모컨에서 TIMER 버튼을 누릅니다. 타이머 애니메이션 (00:00) 이 표시되고 (00:00-59:59) 형식으로 타이머가 작동됩니다. 타이머를 멈추려면 TIMER 버튼을, 타이머 기능을 해제하려면 TIMER 버튼을 다시 누릅니다.



타이머 표시

디지털 줌 + (D.ZOOM+)

디지털 줌 모드를 실행하려면 리모컨의 D.ZOOM+/- 버튼을 누릅니다.

OSD 메뉴가 사라지면, 화면에 디지털 줌 + 정보가 표시됩니다.

* 입력을 VGA, RGBHV 로, 그리고 화면 크기를 Normal 또는 Wide 로 설정한 경우에만 해당됩니다.

디지털 줌 - (D.ZOOM-)

디지털 줌 모드를 실행하려면 리모컨의 D.ZOOM- 버튼을 누릅니다.

OSD 메뉴가 사라지면, 화면에 디지털 줌 - 정보가 표시됩니다.


디지털 줌 + / - 모드에서 나가려면 다른 임의의 버튼을 누르십시오.

화면 크기 조정

리모컨의 SCREEN 버튼을 눌러 화면의 크기를 선택합니다.

정상 크기로 돌아가려면 다시 SCREEN 버튼을 누릅니다. 또는 이미지를 수평 또는 수직으로 이동하려면 ▲▼◀▶ 누릅니다.

리모컨



입력 선택

기본 조작

다음 입력 중 하나를 선택하려면 제어판이나 리모컨에서 INPUT 버튼을 누르십시오 : VGA 1, VGA 2, Component, Video, S-Video, HDMI 1, HDMI 2(HML), DVI, 메모리 뷰어 (Memory Viewer), 네트워크, USB 디스플레이.

또는 리모컨에서 VGA, RGBHV, HDMI DVI, VIDEO, COMPONENT, S-VIDEO 등의 버튼을 눌러 VGA, RGBHV, HDMI, HDMI 2(MHL), VIDEO, COMPO-NENT, S-VIDEO 등을 직접 선택할 수 있습니다.

메뉴 조작

- 1 입력 메뉴로 들어가려면 리모컨에서 INPUT 버튼을 누릅니다.
- 2 ▲▼ 버튼을 눌러 다음 입력에서 하나를 선택합니다. VGA 1, VGA 2, Component, Video, S-Video, HDMI 1, HDMI 2(MHL), HDMI 3, DVI, Memory Viewer, Network, USB Display. 앞의 목록에서 하나를 선택한 후, OK 버튼을 눌러 입력 소스를 선택합니다.

VGA 1

PC 가 VGA IN 단자에 연결된 경우 VGA1 을 선택합니다.

VGA 2

PC 가 VGA IN 2 단자에 연결된 경우 VGA 2 를 선택합니다.


HDMI 1

기기가 HDMI 단자에 연결된 경우 HDMI 1 을 선택합니다.


HDMI 2

기기가 HDMI 2(HML) 단자에 연결된 경우, HDMI 2(HML) 을 선택합니다.

리모컨



상단 제어판



입력 메뉴



✓ 참고:

- Auto Setup 옵션에서 "input search(입력검색)" 기능이 "On(켜기)"로 설정되어 있다면, AUTO 버튼을 누르십시오. 그러면 프로젝터가 자동으로 입력 신호를 검색할 것입니다.
- 출력 신호로 VGA 2 / VGA OUT 단자를 선택한 경우에는, VGA 2를 선택할 수 없습니다.

기본 조작

Component

PC가 YPbPr 단자로 연결된 경우 Component 입력을 선택합니다.

Video

PC가 Video 케이블로 Video 단자에 연결된 경우 Video 입력을 선택합니다.

S-video

S-video 케이블로 S-video 단자에 연결된 장치가 있다면 S-video 입력을 선택합니다.

네트워크

LAN 케이블로 LAN 단자에 연결된 장치가 있다면 Network 입력을 선택합니다.


메모리 뷰어

USB-A 케이블로 USB-A 단자에 연결된 장치가 있다면 Memory Viewer 입력을 선택합니다.


USB 표시

USB-B 케이블로 USB-B 단자에 연결된 장치가 있다면 USB Display 입력을 선택합니다.

리모컨



상단 제어판



입력 메뉴



✓ 참고:

- 자동 설정(Auto Setup) 옵션에서 "입력 검색" 기능을 "켜기 (On)"로 설정하고 AUTO 버튼을 누르면, 프로젝터가 자동으로 입력 신호를 검색합니다.
- USB 표시, 메모리 뷰어, 네트워크 등이 입력 신호로 선택되어 있으면 다음의 기능은 사용할 수 없게 됩니다: Freeze(정지), Aspect Ratio(종횡비), Image Mode(이미지 모드), Auto Setup(자동 설정), Screen(화면)
- 메모리 뷰어 기능에 대한 보다 자세한 설명은 74-76쪽을 참고하십시오.
- USB 표시(USB Display)기능에 대한 보다 자세한 설명은 76-78쪽을 참고하십시오.

자동 PC 조정

컴퓨터에 맞춰 자동으로 매개 변수를 조정하기 위하여 자동 PC 조정 (Auto PC Adj.), 정밀 동기화 (Fine sync.), 수평 및 수직 위치 (H/V position), 수평 크기 (H size) 를 선택하십시오.


메뉴 조작

자동 PC 조정

리모컨이나 상단 제어판에서 <MENU> 버튼을 눌러 OSD 메뉴로 이동 후, ▲▼ 버튼을 눌러 Display 메뉴를 선택하고 나서, <OK> 나 ► 버튼을 누릅니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Auto PC adj.] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.

자동 PC 조정 메뉴



정밀 동기화

(PC 신호 입력만 해당)

이미지가 떨리거나 윤곽이 희미할 경우, 최적의 상태로 이미지를 조정합니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Fine sync] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) ▲▼ 버튼을 눌러 Fine sync(정밀 동기화)를 조정합니다.

조정 범위는 0 부터 +31 까지입니다. 간섭 현상을 최소로 줄이도록 조정합니다.

수평 위치

(PC 신호 입력만 해당)

프로젝터와 화면의 상대적 위치가 바르게 설정되어 있다는 전제로, 화면에 투사된 이미지의 위치가 어긋나 있는 경우, 이미지의 수평 위치를 이동할 수 있습니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [H Position] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 이미지 수평 위치를 조절하려면 ▲▼ 버튼을 눌러 주십시오. 조정 범위는 -5 에서 +5. 까지입니다.

✓ 참고:

- PC의 신호가 처음으로 프로젝터에 입력될 때, Auto PC Adjustment(자동 PC 조정) 기능이 자동으로 실행됩니다.
- 컴퓨터 모델이 입력 신호와 호환되지 않을 경우 Auto PC Adjustment 기능이 실행되지 않을 수도 있습니다.
- Auto PC Adjustment 기능은 다음의 시스템 신호 형식중 하나가 선택된 경우 실행되지 않을 수 있습니다. 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 또는 HDMI 단자에서 나온 신호.

표시

수직 위치

(PC 신호 입력만 해당)

프로젝터와 화면의 상대적 위치가 바르게 설정되어 있다는 전제로, 화면에 투사된 이미지의 위치가 어긋나 있는 경우, 이미지의 수직 위치를 이동할 수 있습니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [V Position] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 이미지 수직 위치를 조절하려면 ▲▼ 버튼을 눌러 주십시오. 조정 범위는 -5 에서 +5 까지입니다.

수평 크기

(PC 신호 입력만 해당)

투사된 수직 줄무늬 패턴에 의한 간섭을 보정 및 제거할 수 있습니다. 다음 투사 패턴은 원형 패턴 (노이즈) 를 일으킬 수 있습니다. 간섭을 최소로 조정합니다. 사용자는 이미지를 조정하기 위해 시계를 가리킬 수 있습니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [H size] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) ▲▼ 버튼을 눌러 수평 크기 수준을 조정합니다. 조정 범위는 -15 에서 +15 까지입니다.

화면비율

입력 신호의 화면 비율을 변경하지 않으면서 이미지를 화면 크기에 맞게 조절합니다. 리모컨이나 상단 제어판의 <MENU> 버튼을 눌러 OSD 메뉴로 이동한 후, ▲▼ 버튼을 눌러 Display 메뉴를 선택하고 나서, <OK> 나 ► 버튼을 누릅니다.


- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Aspect] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

Normal.... 입력 신호의 화면 비율을 변경하지 않으면서

최대한의 크기로 이미지를 투사합니다.
Wide..... 16:9 의 화면 비율로 이미지를 투사합니다.
Full..... .. 최대 크기로 이미지를 투사합니다.
Advanced 바둑판식 배열 화면

- PC(VGA1) 신호 입력만 해당

화면비율 메뉴



- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Aspect] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) ▲▼ 버튼을 눌러 [Advanced] 메뉴를 선택합니다.
- 4) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 5) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

H Total.....H Total 을 설정하여 원하는 수만큼 이미지를 수직 분할합니다. 조정 범위는 와이드스크린의 1부터 5까지입니다.

V Total.....V Total 을 설정하여 원하는 수만큼 이미지를 수평 분할합니다. 조정 범위는 와이드스크린의 1부터 5까지입니다.

H Position....프로젝터의 수평 위치를 설정합니다. 조정 범위는 1부터 현재의 H Total 수치까지입니다.

V Position....프로젝터의 수직 위치를 설정합니다. 조정 범위는 1부터 현재의 V Total 수치까지입니다.

✓ 참고:

- VGA2 포트만 Monitor out에 설정될 수 있습니다.
- 이미지 분할 기능은 입력 신호로 VGA1을 출력 신호로 VGA2를 선택했을 때만 사용 가능합니다.

투사 방식

이 기능을 선택하여 투사 방식을 설정합니다. OSD가 거꾸로 또는 뒤집혀 보일 경우, 투사 방식을 변경해 주십시오.

리모컨이나 상단 제어판의 <MENU> 버튼을 눌러 OSD 메뉴로 이동한 후, ▲▼ 버튼을 눌러 Display 메뉴를 선택하고 나서, <OK> 나 ▶ 버튼을 누릅니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Project way] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 전환을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

전면 투사: 프로젝터가 테이블에 설치되고 전면의 화면에 이미지가 투사되는 경우.

후면 투사: 프로젝터가 테이블에 설치되고 후면의 화면에 이미지가 투사되는 경우 (반투명 화면 사용).


천장/전면 투사: 프로젝터가 브라켓으로 공중에 매달려 있고 (옵션) 전면의 화면에 이미지가 투사되는 경우

천장/후면 투사: 프로젝터가 브라켓으로 공중에 매달려 있고 (옵션) 전면의 후면에 이미지가 투사되는 경우 (반투명 화면 사용)

자동/천장 전면 투사: 전면의 화면에 이미지가 투사되는 경우.

자동/천장 후면 투사: 후면의 화면에 이미지가 투사되는 경우.

투사 방식 메뉴



표시


메뉴 위치

이 기능을 선택하여 Menu 의 위치를 설정합니다. 리모컨이나 상단 제어판의 <MENU> 버튼을 눌러 OSD 메뉴가 나타나게 한 후, ▲▼ 버튼을 눌러 Display 메뉴를 선택합니다. 그리고 나서, <OK> 나 ▶ 버튼을 누릅니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Menu position] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) ▲▼ 버튼을 눌러 메뉴의 위치를 변경합니다.

- Upper left.....MENU 가 화면의 왼쪽 상단 모서리에 표시됩니다.
- Upper right.....MENU 가 화면의 오른쪽 상단 코너에 표시됩니다.
- Center.....OSD 가 화면 가운데에 위치합니다.
- Lower left.....MENU 가 화면의 왼쪽 하단 코너에 표시됩니다.
- Lower right...MENU 가 화면의 오른쪽 하단 코너에 표시됩니다.

메뉴 위치 메뉴




백그라운드 표시

이 기능을 선택하여 백그라운드 색을 조정할 수 있습니다. 리모컨이나 상단 제어판의 <MENU> 버튼을 눌러 OSD 메뉴가 나타나게 한 후, ▲▼ 버튼을 눌러 Display 메뉴를 선택합니다. 그리고 나서, <OK> 나 ▶ 버튼을 누릅니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Background Display] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다. Blue..... 전체 투사 영역이 파란색으로 표시됩니다. Black..... 전체 투사 영역이 검은색으로 표시됩니다.

백그라운드 표시 메뉴



✓참고:
이 기능의 경우 USB 디스플레이, 메모리 뷰어 및 네트워크 등의 입력 신호를 선택하면 실행되지 않을 수 있습니다.

시스템

시스템 선택

스캔 시스템과 자동 컴퓨터 조정 기능이 신호 형식을 감지합니다. PC가 입력 신호 스스로 선택되면 프로젝터가 신호를 감지한 후 자동으로 그에 맞게 조정됩니다. 별도의 추가 설정 없이 정확한 이미지가 투사됩니다.


아래 메시지 중 하나가 표시될 수 있습니다.

Auto

프로젝터가 신호형식표에 나와있지 않는 신호는 감지할 수 없는 경우, "Auto" 메시지가 시스템 신호 형식 (System Signal Format) 메뉴에 표시됩니다. 정확한 이미지 표시를 위해 자동 PC 조정 기능이 작동하여 프로젝터에 맞추기 위해 필요한 조정을 실행합니다. 이미지가 부정확하다면 수동으로 조정하여 주십시오.

컴퓨터로부터 신호가 없습니다. 컴퓨터와 프로젝터의 연결 상태를 점검합니다.

컴퓨터 시스템 메뉴



PC 시스템 메뉴에 선택된 시스템이 표시됩니다.

✓ 참고 :

자동 PC 조정 기능에 의해 생성된 자료는 프로젝터에 저장됩니다.

컴퓨터 시스템 수동으로 선택

- 1 리모컨의 MENU 버튼을 누르면 OSD가 나타납니다. ◀▶ 버튼으로 입력 아이콘을 가리키고 ▶ 버튼이나 OK 버튼을 누르면 압력 메뉴가 표시됩니다. 입력 메뉴가 표시됩니다.
- 2 시스템 신호 형식을 선택하기 위해 ▲▼ 버튼을 누른 후, OK 버튼을 누릅니다.
- 3 필요한 시스템 신호 형식을 선택하기 위해 ▲▼ 버튼을 누른 후, 선택 확인을 위해 OK 버튼을 누릅니다.

✓ 참고 :

HDMI 1, HDMI 2(MHL), Memory Viewer(메모리 뷰어), Network, USB Display(표시) 등이 선택되어 있으면 컴퓨터 시스템 메뉴는 사용할 수 없습니다.

표시

Video / S-video

PC 와 호환되는 입력 신호의 해상도를 설정하기 위하여 이 기능을 선택합니다.

Video/S-video 입력 신호 색상 시스템 또는 컴포넌트 입력 신호 스캔 모드를 설정하십시오 .

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [System] 메뉴를 선택합니다 .
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다 .
- 3) ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 시스템을 선택합니다


RGB 입력 신호

1024x768 60HZ, 등등 : 호환되는 입력 신호 이름을 표시합니다 .

Auto: 프로젝터에 연결된 PC 의 입력 신호와 호환되는 입력 신호가 없는 경우 , PC 가 자동으로 조정하여 실행될 수 있으며 Auto 가 시스템에 표시됩니다 . 만약 이미지가 정확하게 투사되지 않으면 수동으로 프로젝터를 조정하여 컴퓨터에 맞추도록 합니다 .

---: PC 에서 입력신호가 감지되지 않습니다 . 연결 상태를 점검하십시오 .

컴퓨터 시스템 메뉴



PC 시스템 메뉴에 Video/S-Video 가 표시됩니다 .

Video/S-video 입력 신호

Auto: 프로젝터가 자동으로 입력 신호 컬러 시스템을 선택합니다 . [PAL-M] 또는 [PAL-N] 을 수동으로 설정합니다 .

[PAL]/[SECAM]/[NTSC]/[NTSC4.43]/
[PAL-M]/

[PAL-N]/[PAL60]:[Auto] 에서 프로젝터가 이미지를 정확하게 투사하지 못할 경우에는 입력 신호 컬러 시스템을 수동으로 설정하십시오 .

색 차이 성분 입력 신호

Auto: 프로젝터가 자동으로 입력 신호 스캔 모드를 선택합니다 .

[1080p]/[1080i]/[720p]/[576p]/[483p]/ [576i]/
[480i]: [Auto] 에서 프로젝터가 정확하게 이미지를 투사하지 못할 경우에는 수동으로 왼쪽에 있는 스캔 모드 (scanning mode) 를 설정하십시오 .

컬러 조정 (Color Adjustment) 을 선택하여 이미지 모드를 설정하고 투사된 이미지의 화질을 조정합니다.

이미지 모드

직접 조작
리모컨에서 Image Select 버튼을 눌러 이미지 모드를 선택합니다.

메뉴 조작
리모컨이나 상단 제어판에서 <MENU> 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 불러옵니다.
▲▼ 버튼을 눌러 Color Adjust 메뉴를 선택합니다. 그리고 나서, <OK> 나 ► 버튼을 누릅니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Image mode] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

다이나믹

밝은 장소에 적합한 이미지 모드입니다.

정상

자연색을 구현하는 기본 모드입니다.

시네마

영화 감상을 위해 그레이스케일을 높인 모드입니다.

칠관 (초록색)

칠관 (초록색) 에 이미지가 투사될 경우 사용할 수 있는 모드입니다. 칠관 투사 이미지의 화질을 높여줍니다. 칠관의 색이 검은색보다는 초록색인 경우에 더 효과적입니다.

컬러보드


투사면이 빨강, 파랑, 노랑 또는 초록일 경우에 적합한 이미지 모드입니다. <OK> ▲▼ 버튼을 눌러 컬러보드 메뉴로 이동 후, 버튼을 눌러 빨강, 파랑, 노랑, 초록 중 하나를 선택합니다.

OK 버튼을 누릅니다.


사용자 이미지

이미지 조정 메뉴에서 사용자가 설정한 기본 이미지 모드입니다.


리모컨



이미지 모드 (PC 용)



컬러보드



컬러 조정

컬러 조정 (PC 용)

리모컨이나 상단 제어판의 <MENU> 버튼을 눌러 OSD 메뉴가 나타나게 한 후, ▲▼ 버튼을 눌러 컬러 조정 메뉴를 선택한 후 OK 나 ► 버튼을 누릅니다.

- 1) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 설정을 조정하기 위하여 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

명암

▼ 버튼을 눌러 명암을 감소시킵니다. 범위는 0 - +63 입니다.

▲ 버튼을 눌러 명암을 증가시킵니다. 범위는 0 - +63 입니다.

밝기

▼ 버튼을 눌러 밝기를 감소시킵니다. 범위는 0 - +63 입니다.

▲ 버튼을 눌러 밝기를 증가시킵니다. 범위는 0 - +63 입니다.

색 온도

▲▼ 버튼을 눌러 필요한 색 온도 (높음, 중간, 낮음) 를 선택합니다.

High Temp: 점차 파란색이 됩니다.

Mid Temp: 적합한 자연색

Low Temp: 점차 빨간색이 됩니다.

빨간색

▼ 버튼을 눌러 빨간색 색조를 어둡게 하고 ▲ 버튼을 눌러 밝게 합니다.

초록색

▼ 버튼을 눌러 초록색 색조를 어둡게 하고 ▲ 버튼을 눌러 밝게 합니다.


파란색

▼ 버튼을 눌러 파란색 색조를 어둡게 하고 ▲ 버튼을 눌러 밝게 합니다.

화질

▼ 버튼을 눌러 이미지를 부드럽게 하고 ▲ 버튼을 눌러 선명하게 합니다. 선명한 화질을 위해, 범위를 0 에서 +15 까지 조정하십시오.

컬러 조정 (PC 용)



✓ 참고:

- Video, S-Video, Component 옵션을 조정한 경우 화질 (Sharpness) 옵션은 사용할 수 없습니다.

컬러 조정 (Video, S-video, 컴포넌트)

리모컨이나 상단 제어판의 <MENU> 버튼을 눌러 OSD 메뉴가 나타나게 한 후, ▲▼버튼을 눌러 컬러 조정 메뉴를 선택한 후 OK 나 ►버튼을 누릅니다.

- 1) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼버튼을 누릅니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 설정을 조정하기 위하여 ▲▼버튼을 누릅니다.

명암

▼버튼을 눌러 명암을 감소시킵니다. 범위는 0 - +63 입니다.
 ▲버튼을 눌러 명암을 증가시킵니다. 범위는 0 - +63 입니다.

밝기

▼버튼을 눌러 밝기를 감소시킵니다. 범위는 0 - +63 입니다.
 ▲버튼을 눌러 밝기를 증가시킵니다. 범위는 0 - +63 입니다.

색 (Color)

▼버튼을 눌러 채도를 감소시키고 ▲버튼을 눌러 채도를 증가시킵니다.

색조 (Tint)

▲▼버튼을 눌러 필요한 항목을 선택합니다.

빨간색

▼버튼을 눌러 빨간색 색조를 어둡게 하고 ▲버튼을 눌러 밝게 합니다.

초록색

▼버튼을 눌러 초록색 색조를 어둡게 하고 ▲버튼을 눌러 밝게 합니다.


파란색

▼버튼을 눌러 파란색 색조를 어둡게 하고 ▲버튼을 눌러 밝게 합니다.

화질

▼버튼을 눌러 이미지를 부드럽게 하고 ▲버튼을 눌러 선명하게 합니다.
 선명한 화질을 위해, 범위를 0 에서 +15 까지 조정하십시오.

컬러 조정 (Video, S-video, 컴포넌트)



✓ 참고:

- Video, S-Video, Component 옵션을 조정할 경우 화질 (Sharpness) 옵션은 사용할 수 없습니다.

설정


본 프로젝터는 설정 (Setting) 기능을 갖추고 있어, 아래에 설명된 기능들을 설정할 수 있습니다.

메뉴 조작

리모컨이나 상단 제어판의 <MENU> 버튼을 눌러 OSD 메뉴로 이동한 후, ▲▼ 버튼을 눌러 Setting 메뉴를 선택하고 나서, <OK> 나 ► 버튼을 누릅니다.

- 1) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) ▲▼ 버튼을 눌러 옵션을 설정합니다.

설정 메뉴



시작


전원 코드를 콘센트에 연결 후, 전원 모드를 ON(켜기) 으로 설정하십시오.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [On start] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

Off..... 대기 모드로 전환됩니다.

On..... 즉시 시작됩니다.

시작



대기 모드


프로젝터가 네트워크를 통해 작동될 때는 항상 전력 소비 (power consumption) 를 대기 모드로 설정하십시오.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Standby mode] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 수준을 조정하기 위하여 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

ECO mode.....전력 소비를 줄이기 위해 ECO 모드를 선택한 경우, 일부 기능들은 사용할 수 없습니다. 대기모드는 전력소비를 감소시킵니다. 네트워크 및 RS-232C 시리얼 통신은 이 모드에서 전원 명령모드를 제외 하고사용할수 없습니다.

Normal대기 모드에서도 네트워크 기능과 직렬 통신(serial communication)에 제약이 없습니다.

대기 모드



고도 설정

설정 메뉴에서 냉각팬 속도 조절 (Fan control) 기능을 실행할 수 있습니다. 프로젝터 작동 고도에 맞춰 냉각팬의 속도 설정을 변경할 수 있습니다.

- 1) ▲▼버튼을 눌러 [High land(고도 설정)] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 메뉴 선택을 위해 ▲▼버튼을 누릅니다.


OFF(끄기): 정상적인 냉각 속도. 고도가 그다지 높지 않은 경우 옵션을 OFF(끄기)로 설정하십시오.

ON(켜기): OFF 모드인 경우보다 냉각팬의 속도가 빠릅니다. 높은 고도에서 프로젝터를 작동할 경우 옵션을 ON(켜기)로 설정합니다.

✓ 참고:

- 1400미터에서 2700미터 정도의 고도에서 프로젝터를 사용할 경우, 고도 설정(High land) 옵션을 ON으로 설정하십시오.

고도 설정



램프 제어


프로젝터 사용 환경과 목적에 맞게 램프의 밝기를 조절합니다.

- 1) ▲▼버튼을 눌러 [Lamp control] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 메뉴 선택을 위해 ▲▼버튼을 누릅니다.

💡 Normal.....정상 밝기

💡 Economical.....밝기를 줄여 에너지 소비를 줄입니다. 램프의 수명을 연장시킬 수 있습니다.

램프 제어



조리개 (Iris)


이 기능을 선택하여 이미지에 기초한 신호 수정 및 보상을 자동으로 수행하게 하여 최상의 명암 이미지를 얻을 수 있습니다.

- 1) ▲▼버튼을 눌러 [Iris] 메뉴를 선택합니다
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 수준을 조정하기 위하여 ▲▼버튼을 누릅니다.

OFF..... 조정을 실행하지 않습니다.

ON.....조리개 (iris)를 조정합니다.

조리개



설정

냉각팬

프로젝터의 전원을 끈 후에는 냉각팬의 속도를 냉각 시간을 단축할 수 있도록 선택합니다.

1) ▲▼버튼을 눌러 [Cooling fast] 메뉴를 선택합니다.

2) <OK> 버튼을 누릅니다.


3) 필요한 메뉴 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

Normal..... 정상 속도로 작동합니다.

60 seconds.....Normal 모드보다 속도가 빠르나 소음이 커집니다.

0 seconds.....프로젝터의 냉각 시간을 주지 않고 프로젝터를 끈 후, 바로 전원 플러그를 뽑아야 할 경우 이 기능을 선택합니다.

냉각팬



- ✓ 참고:
- "0 seconds"를 설정한 경우, 프로젝터를 끈 후 바로 다시 프로젝터를 가동할 수 없습니다.
 - 간혹 고온에서는 램프를 다시 켤 경우, 평소 보다 시간이 더 걸릴 수도 있습니다.

폐쇄자막 기능

Caption Closed (폐쇄자막 기능) 는 프로그램 음향이나 화면 상의 정보를 표시하기 위하여 사용됩니다. 폐쇄자막의 입력 신호를 가진 채널을 전환하려면 이 기능을 선택합니다.

1) ▲▼버튼을 눌러 [Closed caption] 메뉴를 선택합니다.

2) <OK> 버튼을 누릅니다.

3) 필요한 메뉴 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

OFF: 폐쇄자막을 표시하지 않습니다.


CC1(자막1).....자막1 데이터를 표시합니다.

CC2(자막2).....자막2 데이터를 표시합니다.

CC3(자막3).....자막3 데이터를 표시합니다.

CC4(자막4).....자막4 데이터를 표시합니다.

폐쇄자막 기능






- ✓ 참고:
- 폐쇄자막 기능을 사용할 수 없는 경우 아이콘이 회색으로 표시됩니다.
 - OSD 메뉴와 타이머가 화면에 표시될 경우, 폐쇄자막 기능은 사용할 수 없습니다.

버튼 잠금 (Key lock)

제어판과 리모컨의 버튼을 잠그려면 이 기능을 사용합니다.


- 1) ▲▼ 제어판과 리모컨의 버튼을 잠그려면 이 기능을 사용합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 메뉴 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

-  Off (끄기).....제어판이나 리모컨의 버튼을 눌러 프로젝터를 조작할 수 있습니다.
-  OFF (끄기):.....제어판의 버튼이 잠깁니다.
-  Remote controller...리모컨의 버튼이 잠깁니다.

✓ 참고:

- 제어판의 버튼 잠금 설정이 된 상태에서 리모컨을 분실하거나 리모컨에 문제가 생긴 경우에는 대리점이나 서비스 센터에 문의해주시시오.

버튼 잠금 (Key lock)




단자

VGA IN 2/VGA OUT 단자는 컴퓨터 입력이나 메모리 뷰어 (Memory Viewer) 출력용으로 사용할 수 있습니다. ▲▼ 버튼을 눌러 입력 또는 출력을 선택합니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Terminal] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 메뉴 전환을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

VGA2.....VGA 2 를 위한 입력 신호
Monitor out..... 모니터를 위한 출력 신호

단자



사운드

사운드 조정을 위해 이 기능을 선택합니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Sound] 메뉴를 선택합니다
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 메뉴 전환을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

Volume.....▼ 버튼을 눌러 볼륨을 높입니다. 범위는 0~+25 입니다.


▲ 버튼을 눌러 볼륨을 낮춥니다. 범위는 0~+25 입니다.

Mute.....▲▼ 버튼을 눌러 음소거 기능을 켜거나 끕니다.

ON: 오디오 출력이 없는 상태입니다.

OFF: 오디오가 출력됩니다.

사운드



설정

HDMI 설정

외부장치가 HDMI 단자에 연결된 상태에서 이미지가 정상적으로 투사되지 않는다면 이미지나 사운드의 설정을 전환해주시시오 .


리모컨이나 상단 제어판의 <MENU> 버튼을 눌러 OSD 메뉴가 나타나게 한 후 , ▲▼ 버튼을 눌러 Setting 메뉴를 선택합니다 . 그리고 나서 , <OK> 나 ► 버튼을 눌러 하위메뉴를 띄웁니다 .

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [HDMI Setup(HDMI 설정)] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
 - [HDMI SETUP(HDMI 설정)] 을 즉시 표시합니다.
- 3) ▲▼ 버튼을 눌러 [Image] 또는 [Sound] 를 선택합니다.
- 4) <OK> 버튼을 누릅니다.

✓ 참고:

- HDMI 옵션은 HDMI1 및 HDMI2(MHL) 채널에 선택 되어질수 있습니다.

HDMI 설정



이미지

[64-940]	외부장치 (블루레이디스크 플레이어 같은) 가 HDMI 설정 단자에 연결되어 있을 때
[0-1023]	컴퓨터와 같은 외부장치의 출력이 변환 케이블이나 유사한 케이블을 통해 HDMI 설정 단자에 연결되어 있을 때 PC 나 다른 임의의 장치의 출력이 HDMI 설정 단자에 연결되어 있을 때에도 이 옵션을 선택하십시오 .

✓ 참고:

- 프로젝터에 대한 최상의 설정은 외부 출력 장치에 따라 근소하게 차이가 날 수 있습니다.
- 외부 출력에 관해서는 해당 외부장치의 사용설명서를 참조하십시오.

음성

[HDMI]	이미지와 오디오를 전송하기 위하여 HDMI 케이블을 연결할 경우 , 별도로 오디오 신호를 연결하지 않아도 됩니다 .
[Computer]	컴퓨터와 같은 외부장치의 출력이 변환 케이블이나 유사한 케이블을 통해 HDMI 단자에 연결되어 있을 때 오디오 신호는 AUDIO IN 단자의 연결에 따라 출력될 수 있습니다 .


본 프로젝터는 확장 (Expand) 기능을 갖추고 있어, 아래에 설명된 기능들을 설정할 수 있습니다.

메뉴 조작

리모컨이나 상단 제어판의 <MENU> 버튼을 눌러 OSD 메뉴로 이동한 후, ▲▼ 버튼을 눌러 Expand 메뉴를 선택하고 나서, <OK> 나 ▶ 버튼을 누릅니다.

- 1) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) ▲▼ 버튼을 눌러 옵션을 설정합니다.
- 4) <OK> 버튼을 누릅니다.

확장 메뉴



언어


화면 상에 표시되는 언어를 선택할 수 있습니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Language] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 언어 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.
- 4) <OK> 버튼을 누릅니다.

선택한 언어로 메뉴의 이름, 설정, OSD, 버튼 등이 표시됩니다.

본 프로젝터는 다국어 지원을 제공합니다. 다음의 언어들 중 하나를 선택할 수 있습니다. 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 네덜란드어, 포르투갈어, 일본어, 중국어(간체), 중국어(번체), 한국어, 러시아어, 아랍어, 터키어, 핀란드어, 노르웨이어, 덴마크어, 인도네시아어, 헝가리어, 체코어, 카자흐스탄어, 베트남어, 태국어, 페르시아어.

언어



확장

자동 설정

입력검색, 자동 PC 조정, 자동키스톤 등의 기능을 실행하기 위하여 리모컨의 AUTO 버튼을 누릅니다.


- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Auto setup] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

입력 검색 : 이 기능을 선택하여 신호를 감지한 후, 이미지를 투사하고 신호를 자동으로 입력합니다.

자동 PC 조정 : 아날로그 신호가 입력될 때, 이 기능을 선택하여 [Fine sync(정밀 동기화)], [H Position(수평 위치)], [V Position(수직 위치)], [H Size(수평 크기)] 등을 자동으로 조정합니다.

자동키스톤 : 투사된 이미지의 수직 키스톤 왜곡을 자동으로 보정하기 위하여 이 기능을 선택합니다.

자동 설정



✓ 참고:

- 입력 검색 중에는 자동 PC 조정과 자동키스톤 옵션 중 적어도 하나가 켜기(ON)로 설정되어 있어야 합니다.
- 자동키스톤 기능을 실행했는데도 정상적인 이미지가 투사되지 않을 경우, 수동으로 보정하여 주십시오.
- 프로젝터를 천장/전면 또는 천장/후면에 설치하면 자동 키스톤 기능이 작동하지 않습니다.
- 자동키스톤 옵션을 다음과 같이 설정하면, 자동 키스톤 기능은 작동하지 않습니다. Display (표시) → Projection way(투사방식) → Ceiling / Front projection (천장/전면 투사) → Ceiling / Rear projection(천장/후면 투사)


키스톤

키스톤을 저장하거나 AC 전원 플러그를 뽑고 난 후 키스톤을 초기화하기 위하여 이 기능을 선택합니다.

리모컨이나 상단 제어판의 <MENU> 버튼을 눌러 OSD 메뉴가 나타나게 한 후, ▲▼ 버튼을 눌러 Expand 메뉴를 선택합니다. 그리고 나서, <OK> 나 ▶ 버튼을 눌러 들어갑니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Keystone] 메뉴를 선택합니다
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.
- 4) <OK> 버튼을 누릅니다.

키스톤



키스톤


프로젝터를 끄거나 AC 전원 플러그를 뽑고 난 후에 키스톤을 저장하고 재설정하기 위하여 이 기능을 선택합니다.

● 이 기능은 키스톤이 설정되어 있지 않는 상태에서에만 선택할수 있습니다.

Store..... 프로젝터를 끄거나 AC 전원 플러그를 분리한 후에도 키스톤이 저장됩니다.

Reset Value (수치 초기화)..... 대기모드가 ECO 모드로 설정되어 있을 때 프로젝터를 끄거나 AC 전원 플러그를 분리한 후에는 키스톤 기능이 취소됩니다. 대기모드가 정상 (Normal) 으로 설정되어 있을 때, 키스톤은 AC 전원 플러그를 뽑으면 취소됩니다. 하지만 프로젝터를 끄기만 한 경우에 키스톤은 저장됩니다.





키스톤 하위메뉴



수평 / 수직 키스톤

이 기능을 사용하여 투사된 이미지를 수평 및 수직으로 보정합니다.

- ▲ 버튼을 눌러 위쪽의
폭을 줄입니다.
- ▼ 버튼을 눌러 아래쪽
의 폭을 줄입니다.
- ◀ 버튼을 눌러 왼쪽의
폭을 줄입니다.
- ▶ 버튼을 눌러 오른쪽
쪽의 폭을 줄입니다.







모서리 보정

이 기능을 사용하여 4 개 모서리의 투사 이미지 왜곡을 보정합니다.

▲▼◀▶ 버튼을 눌러 화면의 네 개의 모서리에서 키스톤보정을 실행합니다.

네 모서리는 아래 순서대로 반복됩니다.

모서리 보정			
상단 왼쪽	상단 오른쪽	하단 왼쪽	하단 오른쪽
			

✓ 참고:

- 하얀색 화살표는 보정 내용이 없음을 나타냅니다.
- 빨간색 화살표는 키스톤 방향을 가리킵니다.
- 보정 값이 최대치에 이르면 화살표는 사라집니다.

확장

굴곡 보정

투사된 이미지에서 선이 고르지 않거나 수직 및 수평으로 굽어진 변형이 생길 경우 이 기능을 사용합니다.
▲▼◀▶ 버튼을 눌러 옵션을 조정합니다.

항목	조작	조정	
굴곡 보정 X/Y 이득	누릅니다 ▶	오른쪽 폭 조정	
	누릅니다 ◀	왼쪽 폭 조정	
	누릅니다 ▲	위쪽 폭 조정	
	누릅니다 ▼	아래쪽 폭 조정	
굴곡 보정 X 보상	누릅니다 ▶	오른쪽의 왜곡 보정	
	누릅니다 ◀	왼쪽의 왜곡 보정	
굴곡 보정 Y 보상	누릅니다 ▲	위쪽의 왜곡 보정	
	누릅니다 ▼	아래쪽의 왜곡 보정	

✓ 참고:

- H/V keystone(수평/수직 키스톤), Corner Correction(모서리 보정), Curved Correction(굴곡 보정) 등에서 조정된 수치들은 유효합니다. 사용자가 다른 프로젝터에서 조작을 하게 될 경우 조정된 수치들은 초기화됩니다.
- Curved correction X compensation(굴곡보정 X 보상)과 Curved correction Y compensation(굴곡보정 Y 보상)은 개별적으로 조정될 수 없습니다. X/Y Curved correction(X/Y 굴곡보정)을 실행한 후에, 굴곡보정 X 보상과 굴곡보정 Y 보상을 실행하십시오.
- 리모컨의 KEYSTONE 버튼을 누르면 키스톤 OSD 메뉴[H/V Keystone(수평/수직 키스톤), Corner correction(모서리 보정), Curved correction(굴곡 보정), Reset value(수치 초기화) 등 포함]가 나타납니다. ▲▼버튼을 눌러 또 다른 메뉴를 선택합니다.
- 키스톤 최대 범위는 수직으로 $\pm 30^\circ$, 수평으로 $\pm 15^\circ$ 입니다. 그러나 최대치로 갈수록 이미지의 화질이 저하되어 초점을 맞추기가 더 어려워집니다. 최소한의 보정으로 프로젝터를 설치하도록 하십시오.
- 화면의 크기는 수평/수직 키스톤 보정에 따라 변하게 됩니다.
- 키스톤으로 이미지의 비율이 영향을 받을 수 있습니다.

초기화 값

조정값을 출고시 기본값으로 되돌리려면 이 기능을 선택하십시오.

1) **▲▼◀▶** 버튼을 눌러 [Reset value(수치 초기화)]

옵션을 선택합니다.

2) <OK> 버튼을 누릅니다.

- 키스톤 모드를 해제합니다.

로고

로고 (로고와 로고 PIN 코드 잠금 설정 포함) 로고 화면, 로고 PIN 코드 잠금을 선택하고, 시작 암호를 변경하고, 기본 로고 화면을 설정하기 위해 이 기능을 사용할 수 있습니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Logo] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

로고 선택

전원을 켜는 때 로고 화면 설정을 위해 이 항목을 선택합니다.

Normal.... 출고시 기본 로고 화면을 표시합니다.

User..... 캡처한 로고 화면을 표시합니다.

Off..... 카운트다운 로고 화면을 표시합니다.

캡처

투사된 이미지를 캡처하여 프로젝터 시작 로고나 프리젠테이션 중간에 사용할 수 있습니다. 캡처하고자 하는 이미지가 투사될 때, OK 버튼을 누르면 확인상자가 나타납니다. Yes 를 선택하면 이미지가 캡처됩니다.

이미지를 캡처한 후에 "Select a logo (로고 선택)"으로 이동 후, 로고를 " User(사용자 정의)" 로 설정합니다. 다음 프로젝터 시동 부터 캡처된 이미지가 로고로 표시됩니다.

로고 PIN 코드 잠금

로고 PIN 코드 잠금

이 기능은 로고 화면의 무단 변경을 방지합니다.

Off..... 로고 화면을 로고 메뉴에서 변경할 수 있습니다.

On..... 로고 화면을 변경하려면 로고 PIN 코드를 입력해야 합니다.

로고 화면 PIN 코드 잠금 변경을 위해 OK 버튼을 누르면, 로고 PIN 코드 변경 팝업 대화상자가 나타납니다. 로고 화면 비밀번호를 입력하려면 다음의 과정을 실행합니다.

비밀번호 초기화

- 화살표 ◀▶ 버튼을 눌러 숫자를 고른 후, OK 버튼을 눌러 숫자를 입력하고 커서를 다음 칸으로 이동시킵니다. 입력한 숫자는 "*" 로 표시됩니다. 입력한 번호를 수정하려면, MENU 버튼을 눌러 변경하고자 하는 번호로 커서를 이동하고, ▲▼ 버튼을 선택합니다.
- 이 단계를 반복하여 3 자리 번호를 모두 입력합니다. 커서를 Set 으로 이동합니다. OK 버튼을 누릅니다.
- 틀린 비밀번호를 입력한 경우, "****" 로 표시된 비밀번호가 빨간색으로 변합니다. 올바른 번호를 다시 입력하십시오.
- 로고 화면 PIN 코드를 바르게 입력한 후에는 ◀▶ 버튼을 누를 때마다 Off와 On이 교대로 바뀝니다.


로고 PIN 코드 변경

원하는 임의의 숫자 3 자리를 사용하여 로고 PIN 코드를 변경할 수 있습니다. 로고 PIN 코드 변경 (Logo PIN Code change) 을 선택하려면 OK 버튼을 누릅니다. 로고 PIN 코드 변경 대화상자가 나타나면, 새 비밀번호 입력을 위해 ◀▶ 버튼을 누릅니다. 새 로고 PIN 코드 입력 대화상자가 나타납니다. 새 로고 PIN 코드를 설정하고 대화상자의 내용을 확인한 후, Yes 를 선택하면 새 PIN 코드가 설정됩니다.

새 PIN 코드를 기억하고 관련 기록을 안전하게 보관하십시오.

설정된 로고 PIN 코드를 기억하지 못하면 추후 재변경이 불가능합니다.

로고 메뉴



✓ 참고:

- 로고 PIN 코드를 변경한 후에는 새 번호를 기억하고 관련 기록을 안전하게 보관해 주십시오. 새 비밀번호를 잊어 버리거나 기록을 분실했을 경우, 더 이상 로고 PIN 코드의 변경을 할 수 없습니다.

확장

보안

이 기능은 제어판과 리모컨의 버튼을 잠가 프로젝터의 무단 사용을 방지합니다. 프로젝터가 켜지면, [Enter Logo password (로고 비밀번호 입력)] 화면이 나타납니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Security] 메뉴를 선택합니다
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

로고 PIN 코드 잠금

로고 PIN 코드 잠금


이 기능은 로고 화면의 무단 변경을 방지합니다.

Off..... 로고 화면을 로고 메뉴에서 변경할 수 있습니다.

On..... 프로젝터가 켜지면 [Logo Password] 화면이 나타납니다.

PIN 코드 잠금이나 비밀번호 (3 자리) 변경을 위해서는, 우선 비밀번호를 입력해야 합니다. 출고시 초기 비밀번호는 "111"입니다.

보안 메뉴



비밀번호 초기화

- 로고 화면 PIN 코드 잠금 변경을 위해 OK 버튼을 누르면, 로고 PIN 코드 변경 팝업 대화상자가 나타납니다.
- 화살표 ◀▶ 버튼을 눌러 번호를 선택한 후, OK 버튼을 눌러 번호를 입력하고 커서를 이동합니다.
- 입력한 번호는 "*" 로 표시됩니다. 입력한 번호를 수정하려면, MENU 버튼을 눌러 변경하고자 하는 번호로 커서를 이동하고, ◀▶ 버튼을 눌러 올바른 번호를 선택합니다.
- 이 단계를 반복하여 3 자리 번호를 모두 입력합니다.
- 3 자리 번호를 입력한 후 커서를 "Set" 로 이동한 다음 OK 버튼을 누르면 프로젝터를 사용할 수 있습니다.
- 틀린 비밀번호를 입력한 경우, "***" 로 표시된 비밀번호가 빨간색으로 변합니다. 정확한 번호를 다시 입력하십시오.

로고 PIN 코드 변경

원하는 임의의 숫자 3 자리를 사용하여 로고 PIN 코드를 변경할 수 있습니다. 로고 PIN 코드 변경 (Logo PIN Code Change) 을 선택하려면 OK 버튼을 누릅니다. 로고 PIN 코드 변경 대화상자가 나타나면, 새 비밀번호 입력을 위해 화살표 ◀▶ 버튼을 누릅니다.

새 로고 PIN 코드 입력 대화상자가 나타납니다. 새 로고 PIN 코드를 설정하고

대화상자의 내용을 확인한 후, Set 을 선택하면 새 비밀번호로 변경됩니다.

새 PIN 코드를 기억하고 관련 기록을 안전하게 보관하십시오. 설정한 로고 PIN 코드를 기억하지 못하면 추후 재변경이 불가능합니다.

✓ 참고:

- 로고 PIN 코드를 변경한 후에는 새 번호를 기억하고 관련 기록을 안전하게 보관해 주십시오. 새 비밀번호를 잊어 버리거나 기록을 분실했을 경우, 더 이상 로고 PIN 코드의 변경을 할 수 없습니다.

전원관리

전력 소비를 줄이고 램프의 수명을 유지하기 위하여 프로젝터가 장시간 사용되지 않을 때는 전원관리 기능이 작동하여 램프를 끕니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Power management] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

Ready..... 램프가 충분히 냉각되었을 때 전원 표시등이 초록 색으로 깜빡입니다. 이러한 상태에서 입력 신호가 발생하거나 후면 제어판이나 리모컨에서 버튼이 (●)과 위버튼을 제외하고 모두 가능) 눌러지면 램프에 불이 들어 옵니다.

Power Off..... 램프가 완전히 냉각된 후 프로젝터의 전원이 꺼집니다.

Off..... 전원관리 기능을 사용하지 않습니다.


Timer..... 입력 신호가 끊기고 그 후 30초 동안 버튼 입력이 없을 경우 타이머에 "No signal" 메시지가 표시됩니다. 램프가 꺼질 때까지 타이머가 카운트다운을 합니다. 타이머를 1-30분까지 설정하려면 화살표 버튼을 누릅니다.

Ready Countdown(준비 카운트다운)...


- 준비 모드에서 대기 모드로 자동으로 전환되는 시간 간격(0에서 30분)을 설정합니다. 0분으로 세팅할 경우 준비에서 대기 모드로 자동으로 전환이 이루어지지 않습니다. 손으로 직접 전원 버튼을 눌러야 전환이 실행됩니다. 전원을 다시 켜려면 다른 임의의 버튼을 누르십시오. 0분으로 시간 간격을 맞추면 자동전환이 되지 않습니다.

- 전원 버튼을 눌러 준비 모드에서 대기 상태로 전환하고 프로젝터를 다시 켜기 위해서는 임의의 다른 버튼을 누릅니다.

전원관리 메뉴



전원관리



램프를 끄기 전까지 남아 있는 시간

✓ 참고:

- 출고시 기본 대기 시간: 5분 준비 모드에 대한 카운트다운: 5분

필터 카운터

이 기능을 사용하여 필터 사용시간을 초기화하고 경고 표시를 설정합니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Filter counter] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

사용자가 설정한 청소 주기에 도달하면 필터 경고 아이콘이 화면에 나타나 프로젝터 필터를 청소할 것을 알립니다. 청소 후에는 다시 타이머를 초기화합니다. 필터 카운터를 초기화하면 필터 경고 아이콘은 사라집니다.

Fliter.....필터 사용시간을 표시합니다.

Timer.....경고 아이콘이 표시되는 시간을 설정합니다.

Filter Counter Reset.....필터카운터를 초기화합니다.


Filter Check...프로젝터 내부의 온도를 감지하고 반응합니다.

on: 필터를 확인합니다.

- 불은 프로젝터의 전원이 들어왔을 경우에만 타이머를 표시하기 시작합니다. 프로젝터가 필터 상의 문제점을 발견하면, 화면에 "Please change the filter!(필터를 교체하세요!)"라는 메시지가 화면에 표시됩니다.

off: 필터 기능을 확인하지 않습니다.

필터 카운터 메뉴



✓ 참고:

- "Please change the filter(필터를 교체하세요)" 아이콘은 프로젝터가 하나의 경고를 감지하는 경우에 표시됩니다. 그리고 그 경고 표시는 아이콘이 사라지는 30초 후에 사라지게 됩니다.
- 프로젝터가 필터 차단을 감지하였을 때, 경고를 다시 표시하고 그 정보를 기록하게 됩니다.



테스트 패턴

이 기능을 선택하여 프로젝터에 내장된 테스트패턴을 불러옵니다.
위치, 크기, 다른 요소 등은 테스트패턴에 반영되지 않습니다. 여러가지 설정을 수행하기 전에 입력 신호를 표시할 수 있는지 확인해 주십시오.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Test Pattern] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.
- 4) <OK> 버튼을 누릅니다.

회색조 1(Gray scale) / Gray scale 2 / Gray scale 3 / Gray scale 4 / 컬러 바(Color bar) / Red / Green / Blue / 크로스 해치(Cross hatch) / White / Black / 래스터 그레이(Raster gray): 테스트 패턴을 표시하기 위하여 OSD 메뉴를 이용합니다. 테스트 모드를 선택하면 일련의 조정을 쉽게 할 수 있습니다.

테스트 패턴 메뉴



출고시 기본값

이 기능은 사용자의 모든 설정을 출고시 초기값으로 되돌려 놓습니다..

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Factory default] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK 또는 ▶> 버튼을 누릅니다.
- 3) ◀▶ 버튼을 눌러 YES 를 선택한 후 <OK> 버튼을 누릅니다.



네트워크

기능 : 이 기능은 인트라넷을 통하여 원격으로 프로젝터를 조작할 수 있도록 해줍니다.

준비




- 1 필요 장비 : 프로젝터, 컴퓨터, 네트워크 케이블
- 2 연결 : 프로젝터를 표준 (normal) 또는 점퍼 네트워크 케이블로 LAN 에 있는 라우터나 스위치에 연결합니다. 표준 네트워크 케이블로 연결이 되지 않을 경우 점퍼 케이블을 사용하십시오.
- 3 컴퓨터를 켭니다. 컴퓨터가 부팅된 후 컴퓨터의 LAN 포트와 컴퓨터 포트가 깜빡입니다.

조작 절차

- 1 프로젝터를 켭니다.
- 2 DHCP 와 IP 할당을 " 켜기 (On)" 로 설정한 상태에서 네트워크 주소 (IP address) 를 확보합니다. (네트워크를 잘 아는 경우 DHCP 를 " 끄기 (Off)" 로 설정한 후 네트워크 주소를 수동으로 설정합니다).
- 3 네트워크 설정 메뉴로 들어갑니다.
 - (1) 리모컨이나 제어판 상단의 MENU 버튼을 누른 후, ▲▼버튼을 눌러 네트워크 아이콘을 선택합니다.
 - (2) ▲▼버튼을 눌러 네트워크 설정을 선택한 후, OK 버튼을 눌러 들어갑니다.
MAC address..... 연결된 네트워크의 MAC 주소를 표시합니다.
IP address..... 연결된 네트워크의 IP 주소를 표시합니다.
 - (3) ▲▼버튼을 눌러 DHCP 를 On(켜기) 으로 설정하여 IP 주소, 서브넷, 게이트웨이, DNS 를 자동으로 확보하게 합니다. OK 버튼을 눌러 확정합니다.

▲▼버튼을 눌러 DHCP 를 Off(끄기) 로 설정한 후, OK 버튼을 눌러 IP 주소로 들어갑니다. 그리고 나서 ▼버튼을 눌러 서브넷, 게이트웨이, DNS 등을 자동으로 선택하게 합니다. OK 버튼을 누르면 확정됩니다.

네트워크 메뉴



프로젝터에 USB 메모리를 삽입하여 메모리에 저장된 이미지를 메모리 뷰어 (Memory Viewer) 기능을 사용하여 투사할 수 있습니다.

리모컨이나 상단 제어판의 <MENU> 버튼을 눌러 OSD 메뉴로 이동한 후, ▲▼ 버튼을 눌러 Memory Viewer 메뉴를 선택하고 나서, <OK> 나 ► 버튼을 누릅니다.

- 1) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) ▲▼ 버튼을 눌러 옵션을 설정합니다.
- 4) <OK> 버튼을 누릅니다.

슬라이드 설정

슬라이드 재생을 위해 이 기능을 선택합니다.

- 1) ◀▶ 버튼을 눌러 파일을 선택합니다.
- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Set slide (슬라이드 설정)] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
 - 전체 화면 표시
 - <OK> 버튼을 눌러 미리보기를 다시 표시합니다.

슬라이드 전환 효과

슬라이드를 전환할 때, 슬라이드 재생을 설정하려면 이 기능을 선택합니다.


- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Slide Transition effect] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK 또는 ▶> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.
 - Slide down..... 슬라이드가 위에서 아래로 전환됩니다.
 - Slide right..... 슬라이드가 왼쪽에서 오른쪽으로 전환됩니다.

정렬 순서

이 기능을 선택하여 슬라이드의 순서를 설정합니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Sort order (정렬 순서)] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.
 - Expand name order (확장자 이름 순서).... 파일이나 폴더의 확장자 이름에 따라 정렬합니다.
 - Size order (크기 순서)..... 파일이나 폴더의 크기에 따라 정렬합니다.
 - Time order (시간 순서)..... 파일이나 폴더의 생성 시간에 따라 정렬합니다.
 - Name order (이름 순서)..... 파일이나 폴더의 이름에 따라 정렬합니다.

Memory Viewer (메모리 뷰어) 메뉴



참고 :

- [Memory Viewer] 신호 입력 시 "Memory Viewer" 메뉴가 활성화 됩니다.
- "Set slide (슬라이드 설정)" 메뉴에서의 설정과 더불어 다른 변경된 설정들은 [Application (적용)]을 실행하지 않으면 변경사항이 반영되지 않습니다.

메모리 뷰어

회전

이미지 회전 방향을 설정합니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Rotate] 메뉴를 선택합니다
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.
No rotate 이미지를 회전하지 않습니다.
270 degree rotate..... 이미지를 반시계방향으로 270 도 회전시킵니다.
180 degree rotate..... 이미지를 시계방향으로 180 도 회전시킵니다.
90 degree rotate 이미지를 시계방향으로 90 도 회전시킵니다.

최적

투사 화면에 맞도록 이미지를 설정합니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Best fit(최적)] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.
On..... 화면의 중횡비에 맞춰 이미지를 투사합니다.
Off..... 표준 (normal) 픽셀로 이미지를 투사합니다.

반복

슬라이드 반복 재생을 위해 이 기능을 선택합니다.

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Repeat] 메뉴를 선택합니다.
- 2) <OK 또는 ▶> 버튼을 누릅니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.
On..... 마지막 문서 재생이 끝난 후,
첫 번째 문서를 다시 재생합니다.
Off..... 마지막 문서를 재생한 후, 미리보기 표시 화면으로 돌아옵니다.

적용

슬라이드 재생 시에만 사용됩니다

- 1) ▲▼ 버튼을 눌러 [Apply] 메뉴를 선택합니다
- 2) <OK 또는 ▶> 버튼을 누릅니다.


투사된 이미지 신호와 프로젝터 작동상태를 감지하기 위해 메모리 정보 기능을 선택합니다.

메뉴 조작

리모컨에서 <info.> 버튼을 누르거나
제어판에서 <MENU> 버튼을 눌러 OSD 메뉴로 이동 후, ▲▼ 버튼을 눌러 INFO 메뉴를 선택하고 나서, <OK> 나 ▶ 버튼을 누릅니다.

- 1) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
- 3) ▲▼ 버튼을 눌러 옵션을 설정합니다.
- 4) <OK> 버튼을 누릅니다.

Info. menu (정보 메뉴)



INFO.(정보)는 다음과 같이 표시됩니다.

Input(입력) : 선택된 입력 소스를 표시합니다.

H-sync. Freq.(수평 동기화 주파수)... 입력 신호의 주파수를 KHZ의 단위로 나타내는 수평 동기화 주파수를 표시합니다. 신호가 없을 경우 “---KHz” 라고 표시됩니다.

V-sinc. Freq(수직 동기화 주파수)..... 입력 신호의 주파수를 KHZ의 단위로 나타내는 수직 동기화 주파수를 표시합니다. 신호가 없을 경우 “---KHz” 라고 표시됩니다.

Lamp Status(램프 상태)..... 선택한 램프 모드를 표시합니다.

Lamp Counter(램프 카운터)..... 램프 사용 시간을 표시합니다. (ECO. mode 일 때, 변환된 실행 시간을 표시합니다.)

Power management(전원관리)..... 선택한 전원관리 모드를 보여줍니다

Image mode(이미지 모드)..... 선택한 이미지 모드를 보여줍니다.

네트워크 제어

네트워크 제어 조작




기능 : 이 기능은 같은 LAN 에 연결된 컴퓨터를 원격 조작할 수 있게 해줍니다.

준비

- 1 필요한 장비 : 프로젝터, 연결장치, 네트워크 케이블
- 2 연결 : 프로젝터를 표준 (normal) 또는 점퍼 네트워크 케이블로 LAN 에 있는 라우터나 스위치에 연결합니다. 표준 네트워크 케이블로 연결이 되지 않을 경우 점퍼 케이블을 사용하십시오.
- 3 컴퓨터를 켭니다. 컴퓨터가 부팅된 후 프로젝터의 LAN 포트와 컴퓨터 포트가 깜빡입니다.

조작 절차

- 1 프로젝터를 켭니다.
- 2 DHCP 와 IP 할당을 "켜기 (On)" 로 설정한 상태에서 네트워크 주소 (IP address) 를 확보합니다. (네트워크를 잘 아는 경우 DHCP 를 "끄기 (Off)" 로 놓은 후, IP 주소를 수동으로 설정합니다).
- 3 네트워크 설정 메뉴로 들어갑니다.
 - (1) 리모컨이나 제어판 상단의 MENU 버튼을 누른 후, ▲▼버튼을 눌러 네트워크 아이콘을 선택합니다
 - (2) ENTER 버튼이나 ▶버튼을 누르면 네트워크 메뉴가 나타납니다.
 - (3) ▲▼버튼을 눌러 네트워크 설정을 선택합니다. OK 버튼을 눌러 확정짓습니다.
 - (4) ▲▼버튼을 눌러 DHCP 를 "켜기 (On)" 로 설정하고 OK 버튼을 눌러 확정짓습니다.
 - (5) ▲▼버튼을 눌러 Set 을 선택하고 OK 버튼을 누르고 나서 “기다려 주십시오. (Please wait)” 라는 메시지가 사라질 때까지 기다립니다.




✓ 참고:

- 무선 네트워크 접속을 사용할 경우, 네트워크 설정 상태(Network Setting status)에서 SSID/ESSID와 무선 IP 주소를 확인하여 정보를 기록해두십시오.

WI-FI 디스플레이 (For PC.)


Wi-Fi 디스플레이는 pc 와 프로젝터를 무선으로 고속의 전송을 실현하게 합니다.



■ 무선네트워크 설정

1. 제공 되어진 WIFI dongle 을 USB-A 포트에 삽입

- 이 기능을 실현시키기 위해서 WIFI 동글을 별도로 구입해야 합니다.




2. 네트워크 및 공유센터에서 "NetworkDisplay" 찾아 wifi 를 연결합니다.



네트워크 제어


설치 절차

1) 주소표시줄에 프로젝터의 무선 SSID/ESSID 주소 (172.28.120.1) 를 입력합니다.
(OSD 에 네트워크 정보에서 SSID / ESSID 주소를 검색 할 수 있습니다.)



2) 다운로드 버튼을 클릭합니다.

3) pwPresenter Software : 메인 인터페이스로 웹 페이지에 프로젝터의 IP 주소를 입력 한 후 "다운로드" 를 클릭하고 프로젝터에 해당 발표자 소프트웨어를 다운로드합니다.



4) pwPresenter Software 에 입력 할 수있는 아이콘을 클릭합니다 . (pwPresenter Software 작업에 대한 자세한 사항은 페이지 67-69 을 참고하십시오)




검색입력을 선택 , 필요한 프로젝터를 선택하여 연결을 입력하십시오 . 동일한 IP 주소를 설정합니다 .(예를들어 : 172.28.120.1) proPresenter Software 에서 " 일반 사용자 " 로 설정하고 . 사용자 유형의 암호 "admin" 를 기입합니다 .

✓참고

- pwPresenter 검색을 사용하기전에 , 네트워크 신호를 바꾸세요 .

WI-FI display (모바일 장치용)


와이파이 디스플레이는 사용자가 케이블의 상황에 대한 필요없이 고화질 비디오 디스플레이를 즐길 수 있도록, 장치 간의 고속 전송을 실현하는 무선 프로젝터와 임의의 모바일 장치에 연결 가능하게 합니다.




■ 무선 네트워크 설정

1. 제공 되어진 WIFI dongle 을 USB-A 포트에 삽입

- 이 기능을 실현시키기 위해서 WIFI 동글을 별도로 구입해야 합니다.




2. 설정 메뉴에서 WLAN 의 "네트워크 표시" 를 찾아주세요 . 연결되어 있는 WIFI 를 클릭해주세요 .



네트워크 제어


설치절차 :



1) 웹브라우저 표시줄의 프로젝트더 무선 주소 ((<https://www.pixelworks.com/?q=node/19>)) 를 입력합니다.




2) 다운로드 버튼 누르기

3) VueMagic Software: 모바일 장치에 따라 적절한 VueMagic 소프트웨어 시스템을 다운로드하고 설치를 선택합니다.



4)  아이콘을 클릭하고 VueMagic software 에 들어 갑니다., 다음 적절한 화면 표시 메뉴 위치를 선택하고 이미지 나 파일을 투사 할 수 있는 모바일 장치의 왼쪽 상단 아이콘  클릭합니다.



검색입력을 선택, 필요한 프로젝터를 선택하여 연결을 입력하십시오. 동일한 IP 주소를 설정합니다.(예를들어 : 172.28.120.1) proPresenter Software 에서 " 일반 사용자" 로 설정하고, 사용자 유형의 암호 "admin" 를 기입합니다.

✓참고

- pwPresenter 검색을 사용하기 전에, 네트워크 신호를 바꾸세요.

웹 브라우저를 통한 접속

- 1) 컴퓨터의 웹 브라우저를 시작합니다.
- 2) 웹 브라우저의 URL 입력 필드에 설정되어 있는 IP 주소를 프로젝터에 입력합니다.
- 3) [Login] 을 클릭하고 [Password] 에서 비밀번호를 입력합니다.
 "* "출고시 기본 설정은 사용자 이름 : "admin"(관리자 권한), 비밀번호 : "admin" 입니다.



- 4) [Login] 을 클릭합니다.

참고 :

표시 언어 선택을 위해서는 웹 브라우저 화면 오른쪽 상단 모서리를 클릭합니다.

여러 웹 브라우저 설정이나 제어를 실행하지 마십시오.

하나 이상의 컴퓨터를 사용하거나 프로젝터를 제어하지 마십시오.

비밀번호를 변경하여주십시오.


네트워크가 화면 컨트롤에 표시되지 않는 경우, 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

각 옵션에 대한 설명

Network Display System>System Status	
① System Status	Model Name: Crystal
② General Setup	Versions
③ Picture Setup	Firmware Version: 0.00.1003
④ Image Setup	LAN Status
⑤ Network Setup	IP Address: 192.168.0.65
	Subnet: 255.255.255.0
	Gateway: 192.168.0.1
	Wire MAC Address: 00:1e:c0:f2:11:e6

- ① System Status (시스템 상태): 이 옵션을 클릭하면 [System status] 페이지가 나옵니다.
- ② General Setup(일반 설정): 이 옵션을 클릭하면 [General Setup] 페이지가 나옵니다.
- ③ Picture Setup(그림 설정): 이 옵션을 클릭하면 [Picture Setup] 페이지가 나옵니다.
- ④ Image Setup: 이 옵션을 클릭하면 [Image Setup] 페이지가 나옵니다.
- ⑤ Network Setup: 이 옵션을 클릭하면 [Network Setup] 페이지가 나옵니다.

[System Status] 페이지



- ① Versions (버전): 프로젝터의 펌웨어 버전을 보여줍니다.
- ② LAN Status(상태): LAN의 연결 상태를 보여줍니다.

[General Setup] 페이지




- ① Enter old password(기존 비밀번호 입력): 구성 (configuration) 을 위해 비밀번호를 입력합니다.
- ② Enter new password: 새 비밀번호를 입력합니다.
- ③ Confirm new password(새 비밀번호 확인): 확인을 위해 새 비밀번호를 재차 입력합니다.
- ④ Power & Source(전원 & 소스): 설정을 업데이트합니다.
- ⑤ Power: 프로젝터의 전원을 켜고 끕니다.
- ⑥ Source select(소스 선택): 프로젝터의 입력 소스를 선택하고 전환합니다.

[Picture Setup] 페이지



- ① Brightness(밝기): 투사된 이미지의 밝기를 조정합니다.
- ② Contrast(명암): 투사된 이미지의 명암을 조정합니다.
- ③ Sharpness(화질): 투사된 이미지의 화질을 조정합니다.
- ④ Saturation(채도): 투사된 이미지의 채도를 조정합니다.
- ⑤ Tint(색조): 투사된 이미지의 색조를 조정합니다.
- ⑥ Color Temperature(색 온도): 투사된 이미지의 색 온도를 조정합니다.

[Image Setup] 페이지



- ① Aspect ratio (종횡비): 투사된 이미지의 종횡비 전환을 실행합니다.
- ② Phase (위상): 투사된 이미지의 위상을 조정합니다.
- ③ Horizontal position (수평 위치): 투사된 이미지의 수평 위치를 조절합니다.
- ④ Vertical position (수직 위치): 투사된 이미지의 수직 위치를 조절합니다.
- ⑤ Horizontal Dimension (수평 치수): 투사된 이미지의 수평 치수를 조절합니다.
- ⑥ Screen Freeze (화면 프리즈): 이 기능을 선택하여 화면 정지 및 해제를 실행합니다.
- ⑦ Automatic VGA adjustment (자동 컴퓨터 조정): 자동 컴퓨터 조정 기능을 실행합니다.
- ⑧ Vertical trapezoidal correction (수직 사다리꼴 보정): 수직 방향의 사다리꼴 왜곡을 보정합니다.
- ⑨ Horizontal trapezoidal correction (수평 사다리꼴 보정): 수평 방향의 사다리꼴 왜곡을 보정합니다.
- ⑩ Surface correction (표면 보정): 투사된 이미지의 편구선 및 배럴을 보정합니다.
- ⑪ Angle (각도): 투사된 이미지의 4 개 각도를 조절합니다.

[Network Setup] 페이지



① Network Setup(네트워크 설정)

DHCP 클라이언트를 사용하려는 경우 , IP 주소를 자동으로 선택합니다.

IP 주소 :

DHCP 서버를 사용하지 않는 경우 IP 주소를 입력하여주십시오 .

서브넷 :

DHCP 서버를 사용하지 않는 경우 서브넷 실드를 입력하여주십시오 .

게이트웨이 :

DHCP 서버를 사용하지 않는 경우 게이트웨이를 입력하여주십시오 .

DNS:

DHCP 서버를 사용하지 않는 경우 DNS 주소를 입력하여주십시오 .

사용 가능한 문자 : 디지털 (0 - 9) , 마침표 (.)


(예 : 192.168.0.253)


② Apply(적용)

설정 업데이트

5) PwPresenter 소프트웨어 : 입력 소스가 네트워크로 설정된 경우 컴퓨터 이미지가 네트워크를 통하여 투사됩니다.
 메인 인터페이스 웹페이지에서 프로젝터의 IP 주소를 입력한 후에 "Download" 를 클릭하여 해당 PwPresenter 소프트웨어를 다운로드합니다.




6  아이콘을 클릭하여 PwPresenter 소프트웨어를 시작합니다.



① Search and connect projector (검색 및 프로젝터 연결)
 검색을 시작하려면 클릭하십시오. 필요한 프로젝터를 선택하고 연결합니다. PwPresenter 소프트웨어에서 프로젝터의 동일한 IP 주소 (예 : 192.168.1.100) 를 설정하고 사용자 유형을 "average user (일반사용자)" 로 설정합니다. 비밀번호는 "admin" 입니다.

✓참고

- PwPresenter 검색을 사용하기 전에 네트워크 신호 소스로 전환해주시시오.




② Play or pause (재생 또는 정지)
 선택한 그림들을 재생하거나 정지합니다.


③ Select screenshot mode (스크린 샷 모드 선택)
 스크린 샷 모드를 "full range (전체화면 크기)," "fixed size (고정 크기)," "variable size (변경가능한 크기)" 중에서 선택합니다.

네트워크 제어


④ Parameter Setting (매개 변수 설정)
 Basic setting (기본 설정): 언어, 캡처 영역키 등등




어드밴스드 (Advanced) 설정 : JPEG 이미지 설정, 네트워크 포트 설정, 화이트리스트 (White list), 블랙리스트 (Black list) 등 .





Global setting (글로벌 설정): 리모컨 설정, 음향 (Sound) 캡처 및 화면 캡처 등등



멀티캐스트 (Multicast) 설정 : 볼륨 설정, 대역폭 (Bandwidth), 샘플링 주파수 등 .



- ⑤ Network Projector Management (네트워크 프로젝터 관리)
PwPresenter 네트워크 사용자 이름과 비밀번호 등을 설정합니다.



- ⑥ 프로젝터 연결 차단

유용한 기능

메모리 뷰어 기능

USB 메모리가 프로젝터에 연결되면, 메모리 뷰어 기능이 메모리 내 비디오와 그림들을 투사합니다.

■ 메모리 뷰어 (Memory Viewer) 기능의 투사 내용 메모리 뷰어 기능에서는 다음 형식의 그림 파일들을 지원합니다.

비디오	확장자 이름	비디오 코덱	오디오 코덱	비디오 형식
	Avi	모션 Jpeg	ADPCM	최대 1280x720,30fps

Maps	확장자 이름	형식	설명
	jpg/jpeg	베이스라인 인코더 24 프로그레시브 RGB24 bit	최대 해상도 : 10000x10000 최대 해상도 : 패널 해상도
	bmp	1.4.8 bit 팔레트 기반 (palette-based) RGB24,32 bit	최대 해상도 : 1280x800
	png	24, 48-bit 트루 컬러	-24-Bit 컬러 팔레트 공간 최대 해상도 : 1024x768
	gif	1,4,8-bit 팔레트 기반	최대 해상도 : 800x600
	tiff		최대 해상도 : 800x600

메모리 뷰어 화면 표시

USB 메모리가 프로젝터에 연결되면, 메모리 뷰어 기능이 메모리 내 비디오와 그림들을 투사합니다.

- 1) 제품 상단에 있는 제어판에서 Input 버튼을 누른 후, [Memory Viewer] 의 입력 소스를 선택합니다.
- 2) USB 메모리를 <USB(browser) > 단자에 직접 삽입합니다.
 - USB 메모리 아이콘이 화면 왼쪽 코너에 표시되는 동안 RC 엔터 버튼을 눌러 대기 화면을 즉시 표시합니다.
 - USB 메모리가 그러한 파티션과 무관하면 하나 이상의 USB 아이콘이 표시됩니다.
- 3) 필요한 항목의 선택을 위해 ▲▼ 버튼을 누릅니다.
 - USB 메모리의 루트 디렉토리는 썸네일로 표시됩니다

이미지 재생

이미지 재생 시에는 한 개의 이미지만 투사됩니다.

- 1) ◀▶ 버튼을 눌러 파일을 선택합니다
- 2) <OK 또는 ▶> 버튼을 누릅니다.
 - 전체 화면 표시
- 3) <OK> 버튼을 누릅니다.
 - <OK> 버튼을 눌러 미리보기 (thumbnail) 를 다시 표시합니다.

슬라이드 재생

메모리 뷰어 메뉴에서 "슬라이드 쇼 간격 (초) [Slide Show Time Interval(seconds)]" 과 "슬라이드 쇼 모드" 는 특별 설정으로 되어 있어, 같은 폴더 내 모든 이미지를 자동으로 투사합니다.

- 1) ◀▶ 버튼을 눌러 파일을 선택합니다
- 2) ▲▼ 버튼을 눌러 [Memory Viewer] 메뉴를 선택한 후, [From Scratch] 메뉴를 선택합니다.
- 3) <OK> 버튼을 누릅니다.
 - 전체 화면 표시
 - <OK> 버튼을 눌러 미리보기를 다시 표시합니다.

비디오 재생

비디오 파일을 재생합니다.

- 1) ▶▶ 버튼을 눌러 파일을 선택합니다
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
 - 전체 화면 표시
 - 리모컨으로 화면 아래 표시되는 컨트롤러를 조작합니다.



	Stop playing the video and return to the thumbnail
	Pause / play the video
	Video fast forward / backward
	Video fast forward / backward at the twice speed.
	Each time press the icon, the box switches . When the box appears, the video can playback.

메모리 뷰어 종료

메모리 뷰어 메뉴에서 "슬라이드 쇼 간격 (초) [Slide Show Time Interval(seconds)]" 과 "슬라이드 쇼 모드" 는 특별 설정으로 되어 있어, 같은 폴더 내 모든 이미지를 자동으로 투사합니다.

- 1) ▶▶ 버튼을 눌러 화면 왼쪽 코너의 을 선택합니다.
- 2) <OK> 버튼을 누릅니다.
 - 리모컨의 RC ENTER 를 눌러 즉시 대기 화면을 표시합니다.
- 3) USB 메모리를 직접 분리합니다.



주의

- USB 메모리 삽입 시, 포트에 손상을 피하기 위하여 삽입 방향을 확인해 주십시오.
- USB 메모리 삽입과 제거 시 다음 사항을 주목해 주십시오.
 - a. USB 메모리가 프로젝터에 연결되거나 프로젝터가 메모리 내 자료를 읽고 있을 때에는 지시등이 점멸합니다.
이처럼 지시등이 깜빡거릴 때는 USB 메모리를 제거하지 마십시오.
 - b. 지시등의 점멸이 없다면 프로젝터는 USB 메모리를 인식하지 못하는 것입니다. 이런 경우, 검색 기능을 종료하고 프로젝터를 끄고 USB 메모리를 제거하십시오.
 - c. 자주 USB 메모리 설치 및 제거를 하지 마십시오. 적어도 5 초 이상 설치 후 제거합니다. 제거한 지 적어도 5 초 후에, 다시 설치합니다. USB 메모리의 설치와 제거 시, 프로젝터는 스위치 모드에서 작동됩니다.

USB 메모리 이용 자료 처리 및 저장 시 주의사항

- USB 메모리나 그 뚜껑이 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오. 어린이가 USB 메모리나 그 뚜껑을 삼켜 질식 사고가 발생할 수 있습니다.
- 연기나 이상한 냄새가 날 경우, 외부 장치를 모두 끄고 대리점에 문의하십시오.
- USB 메모리에 물이나 화학물질, 기름 등이 닿지 않게 하십시오. 단락이나 화재의 원인이 됩니다.
- USB 포트에 이물질이나 금속으로 된 물체를 넣지 마십시오. 정전기로 인해 자료가 손상되거나 손실될 수 있습니다.
- USB 메모리가 자료를 읽거나 기록하고 있을 때에는 USB 메모리를 제거하지 마십시오. 이를 지키지 않을 시 자료가 손상되거나 손실될 수 있습니다.
- USB 메모리를 고온다습하거나 먼지가 많은 장소, 또는 자성을 지닌 물질 옆에 두지 마십시오.

참고

이로 인해 프로젝터가 어떠한 전원 상태에 있더라도 USB 메모리의 삽입과 제거가 가능합니다.

USB 표시 기능

이 기능을 선택하여 USB 변환 케이블을 통해 컴퓨터의 이미지와 오디오를 투사할 수 있습니다.


윈도를 사용하는 경우 :

■ 윈도 작동 환경


운영체제	윈도 비스타 32 비트, 윈도 7 32/64 비트, 윈도 8 32/64 비트
CPU	Intel Core 2 Duo 2.0 GHz 이상, 호환 프로세서.
메모리 용량	256MB 이상 (512MB 이상)
디스크 여유 공간	20MB 이상
모니터	해상도 640x480 이상, 1600x1200 이상

위의 조건을 충족하는 PC 라도 정상 작동을 보장할 수는 없습니다.

USB 디스플레이 투사

- 1) USB -B 케이블을 사용하여 프로젝터를 USB 단자에 연결합니다.
 - 회색 항목은 사용할 수 없습니다.
- 2) 리모컨에서 정보 소스 메뉴 (information source menu) 를, 제어판에서 INPUT 버튼을 누른 후, 입력 소스 메뉴에서 [USB display (표시)] 를 선택합니다.
- 3) 컴퓨터의 작업표시줄에 있는 컴퓨터 드라이브에서 드라이버 아이콘을 누른 후,  팝업 메뉴바에서 항목 하나를 선택합니다.
 - 팝업 메뉴는 영어로만 표시됩니다.
 - 회색 항목은 사용할 수 없습니다.

[오디오 활성화]/[오디오 해제]	컴퓨터의 오디오에서 나오는 출력을 설정합니다.
[비디오 재생]/[비디오 일시중지]	이미지를 재생하거나 일시중지합니다.
[시작 / 중지]	컴퓨터의 이미지 출력을 설정합니다.
[종료]	회색은 옵션이 아니라는 뜻입니다.

 **참고**

- 컴퓨터 화면 해상도가 변경됩니다:
- 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있지 않은 경우, USB 케이블을 분리하면 드라이버도 제거됩니다.
- 컴퓨터 화면 보호를 위해 잠시 기다려 주십시오.
- USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하십시오. USB 허브를 분리할 때, 이상이 발생할 수 있습니다.

USB 표시의 종료

- 1) USB 모니터 사용을 끝내려면 USB 케이블을 직접 제거합니다.
 - USB 케이블이 연결되지 않은 경우, " 하드웨어 안전 제거 (Remove hardware Safely)" 지시는 따르지 않아도 됩니다.

유용한 기능


MAC 운영체제 (OS) 를 사용하는 경우

■ MAC 운영체제 작동 환경

운영체제	MAC 운영체제 (OS) X 10.5, 10.6, 10.7
CPU	파워 PC G4 1GHZ 이상의 호환 프로세서
메모리 용량	512MB 이상
디스크 여유 공간	20MB 이상
모니터	해상도 640x480 이상 , 1600x1200 이상

위의 조건을 충족하는 PC 라도 정상 작동을 보장할 수는 없습니다.

USB 디스플레이 투사

- 1) USB-B 케이블을 사용하여 프로젝터를 USB 단자에 연결합니다.
 - 회색 항목은 사용할 수 없습니다.
- 2) 리모컨에서 정보 소스 메뉴 (information source menu) 를, 제어판에서 INPUT 버튼을 누르고 나서, 입력 소스 메뉴에서 [USB Monitor] 를 선택합니다.
- 3) 가상 디스크에 설치된 " 모니터 앱 (Monitor.app)" 버튼을 더블클릭합니다.
 - 컴퓨터 화면의 이미지가 투사됩니다.
- 4) 컴퓨터의 작업표시줄에 있는 컴퓨터 드라이브에서 드라이버 아이콘  을 누른 후, 팝업 메뉴에서 항목 하나를 선택합니다.
 - 팝업 메뉴는 영어로만 표시됩니다.
 - 회색 항목은 사용할 수 없습니다.

[오디오 활성화]/[오디오 해제]	컴퓨터의 오디오에서 나오는 출력을 설정합니다.
[비디오 재생]/[비디오 일시중지]	이미지를 재생하거나 일시중지합니다.
[시작 / 중지]	컴퓨터의 이미지 출력을 설정합니다.
[종료]	USB 모니터 종료



참고

- 컴퓨터 화면 해상도가 변경됩니다 :
- 컴퓨터 화면 보호를 위해 잠시 기다려 주십시오.
- USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하십시오. USB 허브를 분리할 때, 이상이 발생할 수 있습니다.

USB 표시의 종료

- 1) USB 표시를 종료할 때 USB 케이블을 직접 제거하십시오.

경고 표시등

상태 표시등은 프로젝터 보호 기능의 상태를 보여줍니다. 효과적인 유지보수 작업을 위해 상태 및 전원 표시등을 확인하십시오.



참고:

이상 작동으로 인한 화재나 감전을 막기 위해 AC 전원 코드를 분리해 주십시오.

프로젝터가 꺼지고 상태 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다.

프로젝터가 과열될 경우 제품의 부품 보호를 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 프로젝터가 냉각 중일 경우 전원 표시등이 깜빡거립니다. 프로젝터가 정상 작동을 위한 온도까지 냉각되면 전원을 다시 켜기 위해 전원 (POWER) 버튼을 누르십시오.



경고 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다.

✓ 참고:

프로젝터의 내부 온도가 정상으로 돌아오면 전원 표시등의 깜빡임이 멈추고 전원이 다시 켜집니다.

다음 사항을 확인하십시오.

- 프로젝터의 환기를 위한 충분한 공간이 있습니까? 설치 상태와 공기 배출구의 막힘 여부를 확인하십시오.
- 프로젝터가 공조 장비의 환기 배관 부근에 설치되어 있지 않습니까? 프로젝터를 공조 장비의 환기 배관으로 부터 멀리 떨어진 곳에 설치합니다.
- 공기 필터가 깨끗합니까? 공기 필터를 정기적으로 청소합니다.

전원에 이상 상태가 발생하여 전원 표시등이 노란색으로 켜집니다.

프로젝터에 이상 상태가 발생하면 내부 부품 보호를 위해 전원이 자동으로 꺼지며 전원 표시등이 노란색으로 켜집니다. AC 전원코드를 뽑았다가 다시 연결하십시오. 프로젝터를 다시 시작하고 정해진 점검 절차를 실행합니다. 문제가 지속되면 AC 전원 코드를 뺀 후 서비스 센터에 점검과 보수를 문의합니다.



전원 표시등이 노란색으로 켜집니다.

유지보수와 청소

프로젝터가 이물질에 오염되었을 때는 청소해주시시오. 방치하면 화면 표시 효과가 떨어집니다.




참고:
청소하기 전에는 AC 전원 코드를 뽑습니다.

렌즈 청소

청소용 천에 마찰을 일으키지 않는 카메라 렌즈 세제를 적셔서 투사 렌즈를 닦거나 렌즈 청소 용지 또는 송풍기를 사용하여 렌즈를 청소하십시오.

세제를 너무 많이 사용하지 마십시오. 마모성 세제, 용제 또는 기타 거친 화학물질은 렌즈 표면에 긁힘을 일으킬 수 있습니다.




프로젝터 케이스 청소

케이스의 심한 때는 소량의 연성 세제를 사용하여 부드러운 청소용 천으로 부드럽게 문질러 제거하십시오. 세제를 너무 많이 사용하지 마십시오.

마모성 세제, 용제 또는 기타 거친 화학물질은 케이스 표면을 손상시킬 수 있습니다.

프로젝터를 사용하지 않는 경우, 먼지 차단과 긁힘 방지를 위해 가방에 넣어 두십시오.




필터 청소

공기 필터는 프로젝터 내부 장치 표면에 먼지가 쌓이는 것을 방지합니다. 공기 필터가 먼지로 막히는 경우 냉각 팬 효율이 떨어지며 내부 열기가 모여 프로젝터 수명이 줄어들 수 있습니다. 필터 경고 아이콘이 화면에 나타나면 공기 필터를 즉시 청소해야 합니다.

다음 단계에 따라 공기 필터를 청소합니다.

- 1 프로젝터를 끄고 AC 전원 코드를 AC 콘센트에서 분리합니다.
- 2 공기 필터를 분리합니다.
- 3 솔을 사용하여 필터를 부드럽게 청소합니다.
- 4 필터를 프로젝터에 다시 설치합니다. 필터가 정확히 설치되었는지 확인합니다.




필터 카운터



참고:
공기 필터를 꺼낸 상태에서 프로젝터를 작동하지 마십시오. 먼지가 광학 장치에 쌓여 화질이 떨어질 수 있습니다.
통풍구에 어떠한 작은 물체도 집어넣지 마십시오.

필터 카운터 리셋 (초기화)

- 1 MENU 버튼을 누르면 OSD가 표시됩니다. ◀▶ 버튼을 눌러 설정 (Setup) 메뉴를 선택하고 ▶ 버튼이나 OK를 누릅니다.
- 2 ▲▼ 버튼을 눌러 "Filter Counter"를 선택하고 ▶ 버튼이나 OK를 누릅니다. 그리고 나서 ▲▼ 버튼을 눌러 "Reset the filter counter (필터카운터 초기화)" 를 선택하고 OK를 누릅니다. "Reset the Filter Counter?(필터 카운터를 초기화할까요?)" 라는 메시지가 뜹니다. Yes를 선택하고 다음 단계로 넘어갑니다.
- 3 또 다른 팝업 대화상자에서 Yes를 선택하여 필터 카운터를 초기화합니다.



■ 권장 사항

먼지나 연기가 많은 곳에서는 프로젝터를 사용하지 마십시오. 그러한 경우, 프로젝터 내부의 렌즈, LCD 패널, 광학 장치에 먼지가 쌓일 수 있어 화질에 영향을 주게 됩니다. 이러한 경우 정확한 청소를 위해 대리점이나 서비스 센터에 문의하십시오.



참고 :
필터의 청소나 교환 후
필터 카운터를 초기화시키십시오.

램프 교체


램프 사용 시간이 "프로젝터의 수명인 300 시간"을 초과하거나 프로젝터의 수명의 1.1 배의 시간에 근접한 경우, 램프 경고 아이콘이 표시됩니다.

램프 교체 아이콘은 램프가 프로젝트의 수명보다 많이 사용되었을 때에 점등됩니다.

램프 경고 아이콘



램프 교체 아이콘




램프 모델

프로젝터의 램프는 소모성 부품입니다. 61 페이지에 안내되어 있는 램프 카운터의 Info. 메뉴에서 램프 사용시간을 확인할 수 있습니다. 램프의 교체는 전문가에게 의뢰하는 것이 좋습니다. 판매자에게 도움을 요청하시기 바랍니다. 램프의 교체를 위해 판매자에게 연락하시기 바랍니다.

■ 램프 모델

프로젝터의 램프는 소모성 부품입니다. 61 페이지에 안내되어 있는 램프 카운터의 Info. 메뉴에서 램프 사용시간을 확인할 수 있습니다. 램프의 교체는 전문가에게 의뢰하는 것이 좋습니다. 판매자에게 도움을 요청하시기 바랍니다. 램프의 교체를 위해 판매자에게 연락하시기 바랍니다.



램프 모델



참고 :

램프가 켜지지 않으면 램프가 손상되었을 수 있습니다. 천장에 장착된 프로젝터의 램프를 교환할 때마다 램프가 꺼졌다고 가정하며 작업하십시오. 램프 커버 아래에 서지 말고 옆에 서서 교체하십시오. 램프 커버를 천천히 분리합니다. 부서진 유리가 떨어져서 다칠 수 있습니다. 유리가 눈이나 입에 떨어지면 즉시 의사의 진료를 받으십시오.



참고 :

프로젝터 내부 온도가 높을 수 있으므로, 램프 커버를 열기 전에 최소 45 분 동안 프로젝터를 냉각시키십시오.




참고 :

안전을 위해 같은 모델의 램프만 사용하십시오. 램프를 바닥에 떨어뜨리거나 유리 잔류를 만지지 마십시오. 유리가 부서져서 다칠 수 있습니다.

램프를 교체하려면 아래 단계를 따르십시오.

1. 프로젝터의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오. 프로젝터를 최소 45 분 동안 냉각시킵니다.
2. 램프 커버의 나사를 풀고 커버를 엽니다.
3. 램프를 고정하고 있는 나사 4 개를 빼냅니다. 제거손잡이를 잡고 램프를 꺼냅니다.
4. 새 램프를 장착하고 나사 4 개를 조입니다. 설치 정확도 확인합니다. 램프 커버를 닫고 나사를 조입니다.
5. AC 전원 코드를 꽂고 프로젝터 전원을 켭니다.



램프 취급 시 주의사항

본 프로젝터는 고전압 램프를 사용하기 때문에 조심해서 정확한 방법으로 다루어야 합니다. 잘못 취급하면 사고나 부상을 초래하거나 화재를 일으킬 수 있습니다.

- 램프 수명은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 각 램프에 대해 동일한 수명을 보장할 수 없습니다. 일부 램프는 다른 동종 램프보다 수명이 오래 지속될 수 있습니다.
- 프로젝트에 램프를 교체해야 한다고 나타나면 (램프 교체 아이콘이 표시됨), 전원을 끄고 프로젝터를 냉각한 후, 새 램프로 교체하십시오. (본 설명서에 안내된 램프 교체 절차를 충실히 따르면서 작업하십시오.) 램프 교체 아이콘이 표시된 상태에서 램프를 계속 사용하면 램프가 폭발할 수 있습니다.
- 램프는 외부 충격에 의해서도 폭발할 수 있습니다. 폭발 위험은 프로젝터와 램프의 사용 환경이나 상태 따라 달라질 수 있습니다.

램프가 폭발했을 경우, 다음의 안전조치를 취해주시십시오.

램프가 폭발하면 즉시 콘센트에서 프로젝터의 플러그를 뽑으십시오. 장비 점검 및 램프 교체에 대해 공인 수리 센터에 문의하십시오. 램프 폭발로 인한 파편들이 모두 청소되었는지 철저히 살펴 주십시오. 파편들을 완전히 제거하여 주십시오. 허가 받은 훈련된 기술자로서 프로젝터 수리에 숙달된 사람을 제외하고 아무도 프로젝터 내부를 점검해서는 안 됩니다. 이를 어겨 발생한 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.

문제 해결

대리점이나 서비스 센터에 문의하기 전에 아래 항목을 점검하십시오.

문제해결	해결 방법
전원이 켜지지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 프로젝터의 전원 코드를 AC 전원 콘센트에 꽂으십시오. - 전원 표시등이 빨간색으로 켜져 있는지 확인하십시오. - 프로젝터가 다시 켜도 될 준비가 되면 전원 표시등이 빨간색이 됩니다. - 램프를 확인하십시오. - "버튼 잠금 (Key Lock)" 기능의 잠금을 해제하십시오.
초기 화면 (Logo screen) 이 표시되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 표시 기능 (Display function)이 "끄기 (Off)"로 설정되어 있거나 "카운트다운 끄기 (Countdown Off)"로 되어 있는지 확인하십시오.
초기 화면 (Logo screen) 이 출고시 설정 (standard settings) 과 일치하지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 로고 화면 (Logo Screen)이 "사용자 (User)" 또는 "끄기 (Off)"로 설정되어 있지 않도록 하십시오.
입력 신호가 자동으로 전환되는 경우 (또는 전환 불가)	<ul style="list-style-type: none"> - 입력 검색 기능을 올바르게 조정하십시오.
전원이 켜져 있는 동안 INPUT 버튼을 누르면, 비입력 (non-input) 모드 아이콘이 표시되는 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 필터나 램프 교체 경고입니다.
비입력 (non-input) 또는 램프 모드 아이콘이 표시되는 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 필터 교체 경고입니다.
흐릿한 이미지	<ul style="list-style-type: none"> - 프로젝터의 초점을 조절하십시오. - 적절한 투사 거리를 설정하십시오. - 렌즈 청소 필요 여부를 점검하십시오. - 온도가 낮은 환경에서 온도가 더 높은 환경으로 이동한 경우, 렌즈에 물기가 맺힙니다. 그러한 경우 응결된 물기가 증발할 때까지 기다린 후, 프로젝터를 켭니다.
이미지가 좌 / 우로 뒤집히는 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 천장 (Ceiling) / 후면 (Rear)" 설정을 점검하십시오. - "천장 (Ceiling)" 설정을 점검하십시오.
이미지가 충분히 밝지 않은 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 명암과 밝기 설정을 확인하십시오. - 이미지 모드를 올바르게 선택했는지 점검하십시오. - 램프 밝기 설정을 점검하십시오. - "램프 교체 경고"를 확인하십시오. "램프 교체 경고"는 램프 사용 수명이 끝났음을 나타냅니다. 즉시 같은 모델의 새 램프로 교체 바랍니다.

부록

이미지가 없는 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 프로젝터와 컴퓨터 및 영상장비의 연결을 점검하십시오. - 컴퓨터에서 오는 입력 신호가 정확한지 점검하십시오. 특정 노트북에 연결한 경우, 해당 "표시 출력 (display output)" 설정을 변경해야 합니다. 이러한 변경에 대해서는 노트북 사용 설명서를 참조하십시오. - 프로젝터 전원을 켜 후 약 30초가 지나야만 첫 이미지가 나타납니다. - 입력 신호, 컬러 시스템, 비디오 시스템 (image system) 또는 컴퓨터 시스템 모드를 점검하십시오. - 온도가 허용된 작동 온도 [0°C-40°C(35-ECO)]를 초과하지 않는지 확인하십시오. - 블랭크 (BLANK) 모드에서 이미지가 없는 경우 리모컨의 BLANK 버튼이나 다른 버튼을 누릅니다.
이상 컬러	<ul style="list-style-type: none"> - 입력 신호, 컬러 시스템, 비디오 시스템 (image system) 또는 컴퓨터 시스템 모드를 점검하십시오. - 이미지 모드 메뉴에서 칠판 (Blackboard mode)을 선택하지 않아야 합니다.
일부 작업이 보이지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 표시 기능 (Display function) 점검하십시오..
자동 PC 조정 기능이 작동하지 않음	<ul style="list-style-type: none"> - 입력 신호를 점검하십시오. 자동 PC 조정 기능은 480p, 576p, 720p, 480i, 576i, 1035i, 1080i 등의 모드를 선택한 경우 작동하지 않습니다.
전원을 끈 후 설정을 저장할 수 없는 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 설정을 변경한 후 "저장 (Store)"을 선택했는지 확인하십시오. 일부 설정은 "저장 (Store)"을 선택해야만 설정이 보존됩니다.
전원관리 기능이 효과가 없는 경우	<ul style="list-style-type: none"> - Freeze 또는 Blank 기능이 작동 중이면 전원관리가 효과가 없습니다.
자동 설정 기능이 작동하지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 설정 메뉴에서 "끄기 (Off)"로 설정된 기능이 없어야 합니다. - 천장 (Ceiling) 기능이 "켜기 (On)"로 설정되어 있지는 않은지 확인합니다.
이미지가 왜곡되거나 사라지는 경우	<ul style="list-style-type: none"> - "PC 조정" 메뉴 또는 "화면 크기" 메뉴를 점검하고 조정하십시오.
PIN 코드 대화 상자가 시작 중 나타남	<ul style="list-style-type: none"> - 로고 PIN 코드 잠금 기능을 설정해야 합니다.
리모컨이 작동하지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 건전지를 점검하십시오. - 프로젝터와 리모컨 사이에 방해물이 없어야 합니다. - 리모컨 사용 시 프로젝터와 너무 멀리 떨어져 있으면 안됩니다. 최대 작동 범위는 5m입니다. - 프로젝터와 리모컨은 동일한 코드로 짝을 이루어야 합니다. - 리모컨의 설정 메뉴에서 버튼 잠금 (Key Lock) 기능의 잠금을 해제하십시오.

표시등이 켜지거나 깜박이는 경우	- "표시등과 프로젝터 상태"를 참조하여 프로젝터를 점검합니다.
"X " 가 화면에 나타납니다 .	- 조작이 잘못되었습니다. 프로젝터를 정확하게 작동합니다.
제어판이 작동하지 않는 경우	- 설정 메뉴의 안전 옵션(Safety option)에서 제어판에 대한 버튼 잠금 (Key Lock) 기능의 잠금을 해제합니다.
로그 PIN 코드 , 버튼 잠금 (Key Lock) 또는 PIN 코드 잠금의 잠금을 해제할 수 없는 경우 .	- 대리점 또는 서비스 센터에 문의하십시오.

- 프로젝터가 외부 장비와 정확하게 연결되었는지 확인합니다 .
- 모든 장비가 AC 전원 콘센트에 꽂혀 있고 전원이 켜져 있는지 확인합니다 .
- 프로젝터가 연결된 컴퓨터의 이미지를 투하하지 못하는 경우 , 컴퓨터를 재시동합니다 .



참고 :

본 프로젝터는 고전압을 사용하여 작동합니다 . 케이스를 열지 마십시오 . 문제가 지속되면 대리점이나 서비스 센터에 문의하십시오 . 프로젝터의 모델 번호와 문제의 증상을 알려주십시오 . 문제 해결 방법을 알려 줄 것입니다 .

메뉴 트리

주메뉴	부메뉴	설정	비고
표시	자동 PC 조정		
	정밀 동기화	0-31	
	수평 위치	-5 - +5	
	수직 위치	-5 - +5	
	수평 크기	-15 - +15	수평 크기의 범위는 신호에 따라 다릅니다.
	모양	정상 와이드스크린 전체화면	
	투사 방식	전면 투사, 후면 투사 공중 / 전면 투사 공중 / 후면 투사 자동 공중 / 전면 투사 자동 공중 / 후면 투사	
	메뉴 위치	왼쪽 상단, 오른쪽 상단 중앙 왼쪽 하단, 오른쪽 하단	
	백그라운드 표시	검은색 파란색	
컬러 조정		자동 PAL SECAM NTSC NTSC4.43 PAL-M PAL-N PAL-60	S-Video 입력 Video 입력
	이미지 모드	다이나믹 정상 시네마 칠판 (초록색) 컬러보드 사용자 이미지 (user image)	
	명암	0-63	PC 입력
	밝기	0-63	
	색 온도	High/Middle/Low	
	빨간색	0-63	
	초록색	0-63	
	파란색	0-63	
	화질	0-15	


주메뉴	부메뉴	설정	비고	
Color adj.	명암	0-63	컴포넌트 S-Video 입력 Video 입력	
	밝기	0-63		
	색 (Color)	0-63		
	색조 (Tint)	0-63		
	빨간색	0-63		
	초록색	0-63		
	파란색	0-63		
	화질	0-15		
설정	시작 시	켜기 / 끄기		
	대기 (Standby) 모드	정상 /ECO 모드		
	고도 설정	켜기 / 끄기		
	램프 제어	정상 /ECO 모드		
	냉각팬	정상 /60 초 /0 초		
	폐쇄자막 기능	끄기 / 자막 1/ 자막 2/ 자막 3/ 자막 4		
	버튼 잠금 (Key lock)	끄기 / 프로젝터 / 리모컨		
	조리개	켜기 / 끄기		
	단자	VGA 2 / 모니터 출력		
	사운드	볼륨	0-25	
		음소거	켜기 / 끄기	
	HDMI 설정	이미지	64-940	
			0-1023	
볼륨		HDMI PC		
확장	언어	본 프로젝터는 다국어 지원합니다.		
	자동 설정 (Auto Setup)	입력 검색 (Input Search)	켜기 / 끄기	
		자동 PC 조정	켜기 / 끄기	
		자동 키스톤 (Auto Keystone)	끄기	
	자동 수동			
	키스톤	키스톤	저장 / 초기화	
		수평 / 수직 키스톤		
		모서리 보정		
		굴곡 보정		
		초기화 값		
보안	PIN 코드 잠금	켜기 / 끄기		
	PIN 코드 변경			

부록

주메뉴	부메뉴	설정	비고
확장	로고	로고 선택	기본 / 사용자 정의 / 끄기
		캡처	
		로고 PIN 코드 잠금	켜기 / 끄기
		로고 PIN 코드 변경	
	전원관리	준비 전원 끄기 끄기 타이머 준비 카운트다운	
	필터 카운터	필터 카운터 타이머 필터 점검 필터 카운터 초기화	
	텍스트 패턴	끄기, 회색조 1 (1-4), 컬러 바, 빨간색, 초록색, 파란색, 크로스해치 하얀색, 검은색, 래스터 회색	
	네트워크 *	네트워크 설정	LAN (On/Off) DHCP IP address Subnet Gateway DNS
		네트워크 상태	MAC address IPaddress
		출고시 기본값	
메모리 뷰어	슬라이드 설정		
	슬라이드 전환	위에서 아래로 전환 왼쪽에서 오른쪽으로 전환	
	정렬 순서	확장자 이름 순서 크기 순서 시간 순서 이름 순서	
	정렬 순서	회전하지 않음 270 도 회전 180 도 회전 90 도 회전	
	최적	켜기 / 끄기	
	반복	켜기 / 끄기	
	적용		

주메뉴	부메뉴	설정	비고
정보	입력		
	수평 동기화 주파수		
	수직 동기화 주파수		
	램프 상태		
	램프 카운터		
	전원관리		
	이미지 모드		























- 입력
- VGA 1
 - VGA 2*
 - HDMI
 - HDMI2 (MHL)
 - 컴포넌트
 - 비디오
 - S-Video
 - 네트워크
 - 메모리 뷰어
 - USB 표시

 참고 :
 VGA IN / VGA OUT 단자를
 출력 신호로 선택한 경우 Com
 puter 2 단자를 선택할 수 없
 습니다 .




부록

표시등 상태

표시등을 통해 프로젝터 상태를 알 수 있습니다.

Light indicator		Status of your projector
POWER Red / Green	WARNING Red	
		전원이 꺼져 있음 (AC 전원코드가 연결되지 않음)
		대기상태임 . 대기버튼을 눌러 프로젝터를 켭니다 .
		정상상태임
		대기모드 준비 상태이거나 램프 냉각중 .
		대기모드임 .
		프로젝터가 온도 이상을 감지하여 쿨링모드로 전환
		프로젝터가 온도 이상을 감지하여 대기모드로 전환
		프로젝터가 램프 이상을 감지하여 쿨링모드로 전환
		프로젝터가 램프 이상을 감지하여 대기모드로 전환
		프로젝터 수명 이상의 사용 시간을 감지, 또는 프로젝터 수명의 1.1 배 시간 미만의 사용 시간을 감지함
		프로젝터 수명의 1.1 배 시간 이상의 사용시간을 감지 후 전원이 꺼진다 .

 ... 초록색  ... 빨간색  ... 노란색  ... 꺼짐

 ... 녹색으로 깜빡임  ... 빨간색으로 깜빡임  ... 노란색으로 깜빡임

호환되는 컴퓨터 화면

본 프로젝터는 도트 클럭 160MHz 이하의 모든 아날로그 컴퓨터 신호와 도트 클럭 150MHz 이하의 디지털 컴퓨터 신호를 수용하도록 설계되었습니다.

해상도와 관련 주파수에 대한 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오.

NO.	Resolution	V-freq (Hz)	Source			
			VGA	Component	HDMI	Video/S-Video
1	NTSC	60	-	-	-	○
2	NTSC-443	60	-	-	-	○
3	PAL-60	60	-	-	-	○
4	PAL-M	60	-	-	-	○
5	PAL	50	-	-	-	○
6	PAL-N	50	-	-	-	○
7	SECAM	50	-	-	-	○
8	720x480i	60	○	○	-	-
9	1440x480i	60	-	-	○	-
10	720x576i	50	○	○	-	-
11	1440x576i	50	-	-	○	-
12	720x480p	60	○	○	○	-
13	720x576p	50	○	○	○	-
14	1280x720p	60	○	○	○	-
15	1280x720p	50	○	○	○	-
16	1920x1080i	60	○	○	○	-
17	1920x1080i	50	○	○	○	-
18	1920x1080p	24	○	○	○	-
19	1920x1080p	25	○	○	○	-
20	1920x1080p	30	○	○	○	-
21	1920x1080p	60	○	○	○	-
22	1920x1080p	50	○	○	○	-
23	640x480	60	○	-	○	-
24	640x480	67	○	-	○	-
25	640x480	72	○	-	○	-
26	640x480	75	○	-	○	-
27	640x480	85	○	-	○	-
28	800x600	56	○	-	○	-
29	800x600	60	○	-	○	-
30	800x600	72	○	-	○	-
31	800x600	75	○	-	○	-
32	800x600	85	○	-	○	-
33	832x624	75	○	-	○	-
34	1024x768	60	○	-	○	-
35	1024x768	70	○	-	○	-
36	1024x768	75	○	-	○	-
37	1024x768	85	○	-	○	-
38	1152x864	70	○	-	○	-
39	1152x864	75	○	-	○	-
40	1280x720	50	○	-	○	-
41	1280x720	60	○	-	○	-
42	1280x768	60	○	-	○	-
43	1280x768	75	○	-	○	-
44	1280x768	85	○	-	○	-
45	1280x800	50	○	-	○	-
46	1280x800	60	○	-	○	-
47	1280x800	75	○	-	○	-
48	1280x800	85	○	-	○	-
49	1280x960	60	○	-	○	-
50	1280x1024	60	○	-	○	-
51	1280x1024	70	○	-	○	-
52	1280x1024	75	○	-	○	-
53	1280x1024	85	○	-	○	-
54	1366x768	50	○	-	○	-
55	1366x768	60	○	-	○	-
56	1400x1050	60	○	-	○	-
57	1400x1050	75	○	-	○	-
58	1440x900	60	○	-	○	-
59	1600x900	50	○	-	○	-
60	1600x900	60	○	-	○	-
61	1600x1200	60	○	-	○	-
62	1680x1050	60	○	-	○	-
63	1920x1080	60	○	-	○	-
64	1920x1200	60	○	-	○	-

“○” 입력신호 소스가 이 포맷을 지원한다.

“-” 입력신호 소스가 이포맷을 지원하지 않는다.

✓ 참고 :

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

부록


단자 구성

VGA IN / MONITOR OUT Terminal (D-sub 15)				
	1	빨간색 (입력/출력)	9	-----
	2	초록색 (입력/출력)	10	접지 (필드 동기화)
	3	파란색 (I 입력/출력)	11	접지
	4	-----	12	DDC 데이터
	5	접지 (라인 동기화)	13	수평 동기화 (복합 동기화) 입력/출력
	6	접지 (빨간색)	14	수직 동기화 입력/출력
	7	접지 (초록색)	15	DDC 클록
	8	접지 (파란색)		
직렬 단자 (D-SUB 9)				
	1	----	6	----
	2	RXD	7	----
	3	TXD	8	----
	4	----	9	----
	5	GND		
LAN 단자				
 87654321	1	TX +	5	----
	2	TX -	6	RX -
	3	RX +	7	----
	4	----	8	----
HDMI 단자 (HDMI 유형 A 19)				
	1	TMDS 데이터 2+	11	TMDS 클록 실드
	2	TMDS 날짜 2 실드	12	TMDS 클록 -
	3	TMDS 날짜 2-	13	CEC
	4	TMDS 날짜 1+	14	예약됨 (장치의 N.C.)
	5	TMDS 날짜 1 실드	15	SCL
	6	TMDS 날짜 1-	16	SDA
	7	TMDS 날짜 0+	17	DDC/CEC 접지
	8	TMDS 날짜 0 실드	18	+5V 전원
	9	TMDS 날짜 0-	19	핫 플러그 감지
	10	TMDS 클록 +		
DVI 단자 (DVI-D,24)				
	1	TMDS 날짜 2-	13	-----
	2	TMDS 날짜 2+	14	+5V 전원
	3	TMDS 날짜 2 실드	15	접지 (for +5V)
	4	-----	16	핫 플러그 감지
	5	-----	17	TMDS 데이터 0-
	6	DDC 클록	18	TMDS 데이터 0+
	7	DDC 날짜	19	TMDS 날짜 0 실드
	8	-----	20	-----
	9	TMDS 날짜 1-	21	-----
	10	TMDS 날짜 1+	22	TMDS 클록 실드
	11	TMDS 날짜 1 실드	23	TMDS 클록 +
	12	-----	24	TMDS 클록 -

치수

▼
 천장 장착용 나사
 구멍 : M4
 깊이 : 10.0

단위 : mm



부록

기술적인 사양

기계적 설계

치수 (W × H × D)	347.0mm x 108.7mm x 258.4mm
순 무게	3.2Kg
조절식 다리	5°

LCD 해상도

LCD 시스템	0.63/0.59" TFT, 액티브 매트릭스
LCD 해상도	1024x768/1280x800

호환되는 신호

색 표준	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M PAL-N, PAL-60
HDTV 신호	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
스캔 주파수	수평 주파수 : 15 kHz - 100 KHz; 수직 주파수 : 48 - 85 Hz

광학 장치

이미지 크기 (대각선)	30"-300", 조절 가능
투사거리	XGA:0.888m-9.099m (Frame.Max) 1.071m-10.937m (Frame.Min) WXGA:0.942m-9.647m (Frame.Max) 1.137m-11.595m (Frame.Min)
렌즈 (표준 렌즈)	F=1.6 -1.76, f=19.158-23.018mm 1.8 Manual zooming and focusing; Zoom times: 1.2
램프 전력	218W/140W (Eco. mode)

단자

VGA IN 1/YCbCr/S-VIDEO IN	Mini D-sub 15 핀 x1
VGA IN 2/VGA OUT	Mini D-sub 15 핀 x1
HDMI	HDMI A 유형 19 핀
HML	HDMI A 유형 19 핀
LAN	100 베이스-TX (100Mbps)/10 베이스-T (10Mbps), RJ45
USB-B	USB 커넥터 (B 유형 x1)
USB-A	USB 커넥터 (A 유형 x1)
RS-232 단자	D-sub 9 핀 x1
AUDIO IN	미니 잭, 3.5mm x1
AUDIO OUT	
MONO (R/L)	
VIDEO	RCA connector * 2 RCA connector * 1

전원

전압 및 전력 소비량	AC 100 - 240 V (최대 3.3A), 50/60
퓨즈	6.3A/250V
내장 스피커	10W RMS 8ohm, *1

작동 환경

작동 온도	0°C ~40°C (35~ ECO)
보관 온도	-20°C ~60°C
고도 설정	2700 m

리모컨

건전지	AAA 알카라인 유형 x 2 (배터리는 포함되어 있지 않음)
작동 범위	± 15° 약 6 m 또는 ± 15° 약 8 m 수직
치수	110mm (L)X50mm (W)X20mm (H)
순 무게	38g

기타 구성품

사용자 제품사용설명서 (CD)	
퀵 스타트 가이드	
리모컨, 배터리	
AC 전원 코드 (US 유형 x 1 / Euro 유형 x 1)	
VGA 케이블	

- 전술한 사양은 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
- 액정 크리스털 패널은 높은 기준에 맞춰 제조되어 화소의 99.99 % 가 유효합니다.
액정 크리스털 패널의 특성 상 픽셀의 극소량 (0.01 % 이하) 은 유효하지 않을 수 있습니다.

RS232 제어 모드


직렬 연결

1.1 포트 설정

투사	설정값
통신 방법	비동기 통신
통신 속도	19200
길이	8-bit
패리티 검사	NO
정지 위치	1
흐름 제어	NO

1.2 연결 모드

RS232 직렬 크로스 케이블만 사용하여 PC와 프로젝터를 연결할 수 있습니다.



부록

2. 기본 명령

대소문자 구분, 각 명령은 [CR] (캐리지) 로 끝남 (Enter).

명령	옵션	명령	옵션
C00	전원 켜기	C07	비디오
C01	즉시 전원 끄기	C33	컴포넌트
C02	전원 끄기	C34	S-Video
C36	HDMI1	C15	네트워크
C37	HDMI(MHL)	C16	메모리 뷰어
C05	VGA IN 1	C17	USB 표시
C06	VGA IN 2		

2.1 전원 켜기 명령

명령	"C00" [CR]	
세부사항	전원 켜기 실행 전원 ON 모드에서는 아무것도 실행하지 마십시오. 카운트다운 시 이 명령을 실행하면 강제로 카운트다운이 종료됩니다.	
반환 값 (Return Value)	수신에 성공함	[ACK] [CR]
	수신에 성공하지 못함	"?" [CR]

2.2 POWER OFF 명령 (즉 전원을 바로 끕니다.)

명령	"C01" [CR]	
세부사항	전원 차단 (Power OFF) POWER ON 인 상태에서, 강제로 전원차단을 위해 이 명령을 보냅니다.	
반환 값 (Return Value)	수신에 성공함	[ACK] [CR]
	수신에 성공하지 못함	"?" [CR]

2.3 POWER OFF 명령

명령	"C02" [CR]	
세부사항	전원 차단 (Power OFF) "POWER OFF" 명령을 전송하고, 다시 한번 전원을 강제로 끌때 "POWER OFF" 대화 상자가 나타납니다. 카운트다운 시 이 명령을 실행하면 강제로 카운트다운이 종료됩니다.	
반환 값 (Return Value)	수신에 성공함	[ACK] [CR]
	수신에 성공하지 못함	"?" [CR]

2.4 HDMI 2 명령

명령	“C37” [CR]	
세부사항	HDMI 2 입력을 선택합니다.	
반환 값 (Return Value)	수신에 성공함	[ACK] [CR]
	수신에 성공함	“?” [CR]

2.5 VGA IN 1 명령

명령	“C05” [CR]	
세부사항	VGA IN 1 입력을 선택합니다.	
반환 값 (Return Value)	수신에 성공함	[ACK] [CR]
	수신에 성공함	“?” [CR]

2.6 VGA IN 2 명령

명령	“C06” [CR]	
세부사항	VGA IN 2 입력을 선택합니다.	
반환 값 (Return Value)	수신에 성공함	[ACK] [CR]
	수신에 성공함	“?” [CR]

2.7 S-Video 명령

명령	“C34” [CR]	
세부사항	S- 비디오를 입력을 선택합니다.	
반환 값 (Return Value)	수신에 성공함	[ACK] [CR]
	수신에 성공하지 못함	“?” [CR]

2.8 컴포넌트 명령

명령	“C33” [CR]	
세부사항	COMPONENT 입력을 선택합니다.	
반환 값 (Return Value)	수신에 성공함	[ACK] [CR]
	수신에 성공함	“?” [CR]

부록

2.9 네트워크 명령

명령	"C15" [CR]	
세부사항	NETWORK 입력을 선택합니다.	
반환 값 (Return Value)	수신에 성공함	[ACK] [CR]
	수신에 성공함	"?" [CR]

2.10 메모리 뷰어 명령

명령	"C16" [CR]	
세부사항	MEMORY VIEWER 입력을 선택합니다.	
반환 값 (Return Value)	수신에 성공함	[ACK] [CR]
	수신에 성공함	"?" [CR]

2.11 USB 표시 명령

명령	"C17" [CR]	
세부사항	RGBHV 입력을 선택합니다.	
반환 값 (Return Value)	수신에 성공함	[ACK] [CR]
	수신에 성공하지 못함	"?" [CR]

2.12 비디오 명령

명령	"C07" [CR]	
세부사항	비디오 입력을 선택합니다.	
반환 값 (Return Value)	수신에 성공함	[ACK] [CR]
	수신에 성공하지 못함	"?" [CR]

2.4 HDMI 2 명령

명령	"C37"[CR]	
세부사항	HDMI 2 입력을 선택합니다.	
반환값 (수신에 성공함	[ACK] [CR]
	수신에 성공하지 못함	"?" [CR]

공식수입원 : 백영전자 [주]
서울시 영등포구 선유로 146 번지 409,1309 호
(양평 3 가 46 번지 이앤씨 드림타워)
TEL: 02-2628-5700(代)
FAX :02-2628-5710
www.paikyoung.co.kr
A/S 문의 :1544-1039